

沙迪克注塑机大金伺服控制器器维修

产品名称	沙迪克注塑机大金伺服控制器器维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	365.00/台
规格参数	大金:DAIKIN SUT00S:S-SUT00S1301 中国:S-SUT00S8018
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

沙迪克注塑机大金伺服控制器器维修，大金伺服电机维修常见故障有；大金注塑机电机常见故障有伺服器报警E20为编码器故障又是正常有使用过程中出现，E10故障报警为过电流故障，这种一般为电机线圈短路造成的，常伴随有前期出现电机异响，匝间短路，或转子偏位扫到线圈造成的。换有另一种原因报警E10为电机接线柱碰到外壳或者电机进水造成的漏电，珠海大金伺服马达维修|珠海大金编码器维修|，机械部分 模板平行度 模板平行度能反映出锁模部分的状况，模板不平行会使产品不合格及增加设备和模具磨损。模板的平行度可通过锁模时尾板的移动情况及产品的外观分析初步反映出来，但确切的情况，需要用百分表等仪器检测而得。模板平行度的调整须由熟悉的人员按步骤进行，否则调整失当对机器的损害更大。模厚调整 应定期使用模厚调整系统，将模厚从厚至薄来回调一次以保证动作畅顺，对长期使用同一模具生产的机器，必须进行此项检查以避免故障。中央润滑系统 所有机械活动部分都需要有适当的润滑，中央润滑系统是目前注射成型机的必备之一。中央润滑系统的油量应注意经常检查是否加满，所用润滑油须洁净无杂质以保证所有润滑位置有润滑油供应。发现油管堵塞或泄漏应即时更换或修理。大部分机械磨损都是因缺乏润滑而发生的，因此要对润滑有足够的重视。保持各动作的畅顺 动作震动或不畅顺可能是因为速度调整不当，速度改变及时间不协调或机械、油压调节引起。这类震动会令机械部分加速磨损及松动已紧固的螺丝，所以应减少及避免震动。轴承检查 轴承在工作时有异响发出，或温度升高即表示轴承内部已磨损，应及时检查或更换，并重新注入润滑脂。注射系统 注射螺杆、止逆环和机筒组成注塑机的心脏部分，决定了加工的质量和效率，必须使它们保持良好的工作状态。首先采取必要的措施防止非塑料的碎屑混入塑料料流内，再者要重视检查螺杆与机筒间、止逆环与机筒的正确间隙，正常的间隙应能封住塑料回流并产生塑化所需的剪切作用，当发现熔胶动作缓慢、熔料有斑点和黑点，或产品成形不稳定时应检查螺杆、止逆环和机筒的磨损情况。部分常见故障的起因及解决方法

油温过高 油温不正常上升可能是冷却系统不正常或油压元件在工作时产生高热而引起。
冷却系统不正常 冷却系统供应不足，如水掣未完全开启，水压不足或水泵流量不符合需要等。
管道堵塞，如过滤网、冷却塔或水管堵塞。
冷却水温过高，如冷却塔散热能力不足，或损坏或气温过高。液压系统产生高热
油泵损坏，内部零件在高速转动时磨损产生高热。压力调节不适当，液压系统长期处于高压状态而过热。
电机维修常见故障:不能启动、编码器故障、,输出不平衡、失磁、跑位、走偏差、卡死转不动、编码器磨损、启动无力、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、电机发热发烫、电机进水、编码器调试/调原点等等故障。

ISMH2-25C30CD-U131Y IS620PS1R6I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH1-20B30CB-U231Z IS620PS1R6I
汇川伺服驱动电机 维修 ISMH1-40B30CB-A331Z IS620NS5R5I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH3-44C15CD-
U231Z IS620PT017I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH2-30C30CD-U231Y IS620PT012I
汇川伺服驱动电机维修 ISMH3-29C15CD-U231Z IS620PS5R5I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH3-44C15CD-
U231Z IS620PS1R6I-IAB-C 汇川伺服驱动电机 维修 ISMH2-10C30CD-U231Y IS620PS7R6I
汇川伺服驱动电机 维修 ISMH1-40B30CB-U231Z IS600PT026I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH1-75B30CB-
U231Z IS600PT012I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH1-20B30CB-A331Z IS620PT017I
汇川伺服驱动电机维修 ISMH1-10B30CB-A330Z IS620PS1R6I-IAB-C 汇川伺服驱动电机 维修
ISMH2-25C30CD-U131Y IS620NT017I 汇川伺服驱动电机维修 ISMH3-44C15CD-U231Z IS600PT012I
汇川伺服驱动电机维修 ISMH3-29C15CD-U131Z IS620NT012I 汇川伺服驱动电机维修
ISMH3-85B15CD-U231Y IS620PT3R5I 汇川伺服驱动电机维修

ISMH1-20B30CB-U131X ISMH1-20B30CB-U134X ISMH1-40B30CB-U131X ISMH1-75B30CB-U131X
ISMH2-20C30CD-U131X ISMH1-55B30CB-U131X ISMH2-10C30CD-U131X ISMH2-15C30CD-U131X
ISMH2-10C30CD-U131Y ISMH1-40B30CB-U134X ISMH1-75B30CB-U134X ISMH1-10C30CB-U131X
ISMH3-85B15CB-U134Y-O ISMH4-40B30CB-U131X ISMH3-85B15CB-U131Y-O ISMH3-18C15CD-U131Y-K0
ISMH1-40B30CB-U131Z ISMH3-13C15CB-U131Y ISMH1-10B30CB-U410X ISMH2-10C30CD-U131Y
ISMH3-85B15CD-U131Y ISMH2-15C30CD-U131Y ISMH3-13C15CD-U131Y ISMH3-18C15CD-U134Y
IMV3-16C20CB-U131X ISMV3-13C15CD-U131X ISMV1-40B30CB-U131X