

小型青贮包膜机 曲阜铭轩 青贮包膜机

产品名称	小型青贮包膜机 曲阜铭轩 青贮包膜机
公司名称	曲阜铭轩机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市春秋西路
联系电话	15553721191

产品详情

青贮包膜机

青贮包膜机安装操作分包膜机安装、麻绳安装、牧草膜支撑架安装、电控箱安装四个部分，以下是这四个部分的具体安装操作方法。

首先是先将青贮打捆包膜机放在一个平整坚硬的地面上，不要让机器工作时倾斜。然后是输送带，输送带接触地面的一端有两个滑轮，机器在短距离移动的时候用的，输送带连接处有两个固定螺丝固定的原型卡口，机器进料口有两个圆形带弹簧卡口的圆柱体，输送带圆形卡口卡进圆柱体后，然后卡上弹簧卡扣，紧固好螺丝。随后在输送带的左边有个皮带轮，机器的上面有个皮带轮，工具箱有皮带，连接上两个皮带轮后用皮带涨紧轮紧固好皮带，挂好弹簧就可以了，这样输送带就组装完毕了。

在青贮包膜机的包膜机前面，有两个大螺丝杆，机器工作时需要将它拧到底，让丝杆的下面接触到地面，它的作用是固定机器的底部，让机器工作时更稳定。

接下来是牧草膜支撑架的安装：

包膜机的架子需要固定在包膜机的下面的机身架上，固定好后，将牧草膜支撑架插进刚刚固定好的架子上，随后将牧草膜放在支撑架上，注意角度，用牧草膜的外层包膜包裹打捆好的草料，留一个九十度的夹角，青贮包膜机，这样包裹的草料既不松膜也不会太紧。

麻绳的安装：

麻绳需要从捆的芯中取头，然后穿过圆孔，大型青储包膜一体机，穿过加班，穿过一个金属铁丝圆孔，经过绕绳盘（是帮助麻绳左右来回摇摆的作用）从圆盘的下进上出，然后经过另外下面的金属铁丝圆孔，随后从两根金属压辊之间穿过，垂下去就可以了。然后开始接通三相电：电源接在电控箱内的空关上，电源接三根380伏的火线就可以，接上电源后将空开合上，随后主机启动之前一定要注意一下电机的正反转，全自动青贮包膜机，虽然青贮包膜机配有防反转的接触轮，但是还是看一下比较好，电机的转

向都有标识，气泵，电机都不能反转。

青贮包膜机

青贮包膜机做出来的饲料利用乳酸菌发酵使面包草可以长期贮存；利用酵母菌、芽孢菌发酵使面包草适口性好，营养物质增加；利用纤维素酶提高了秸秆消化利用率；利用蛋白酶、脂肪酶、糖化淀粉酶提高了营养物质的利用率。发酵几天后，面包草内部温度会自行升高。它适宜的发酵温度在30度左右，因此如遇气温太低，需放置在室内，小型青贮包膜机，并采取升温措施。一般在10 以上经一个月发酵即可制作成饲料。下面为大家详细的介绍一下。

青贮打捆包膜机机器使用环境：

- (1) 操作工经过严格培训合格后，方可使用本机器。
- (2) 在环境温度小于零上2摄氏度时，不允许使用本机器。
- (3) 秸秆及牧草水分大于65%时，不允许使用本机器。
- (4) 使用电机作为动力时，必须安装接地线。
- (5) 及时清理旋转架下方伞齿轮上的淤料、绳头等。否则损坏机器零件。
- (6) 饲草水份在60%~65%时，需包膜草捆的重量不允许超过65公斤/捆，否则损坏机器零件。
- (7) 青贮包膜机使用或存放期间，必须做好防水、防雨、防锈处理。

巧妙掌握青贮包膜机电流不稳定的情况，有很多种，如何去掌握解除这样的问题发生呢?下边咱们来简单了解一下，首先造成包膜打捆机制粒用的压辊环模间隙调整不当所致；或是分料到在作业的时候受损严重，使得分料不均匀，在粉碎大小不一的情况下就容易发生电流波动。也有可能是机器制成的半成品或回料中含有过粗的分离，这是由于分级筛出现破碎才会发生的；也不能排除是道行包膜打捆机传动机构的问题，当传动皮带松紧不一的时候，电流也会受到影响。

秸秆打捆包膜机

秸秆打捆包膜机为生产者提供了更多的便利，但是投资者也不能因为青贮包膜机打捆机本身的性能优良，而不注意它的保养和维护，想让秸秆打捆包膜打捆机一直保持优良的生产性能，需要操作人员学习专业的设备使用操作方法。

小型青贮包膜机-曲阜铭轩(在线咨询)-青贮包膜机由曲阜铭轩机械制造有限公司提供。曲阜铭轩机械制造有限公司(www.qfstjx.com)是从事“方捆打捆机,打捆包膜机,秸秆粉碎打捆机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。