

四冲程背负式汽油割草机 侧挂式割草机 肩背式割草割灌机

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 四冲程背负式汽油割草机 侧挂式割草机 肩背式割草割灌机 |
| 公司名称 | 临沂市兰山区农友农业机械厂 |
| 价格 | 650.00/台 |
| 规格参数 | 排量:42.7CC 耗油量:0.25L/H 启动方式:绳拉启动 |
| 公司地址 | 临沂市兰山区通达路与金四路交汇锦绣蓝山1号 楼1015号 |
| 联系电话 | 15169016233 13668690697 |

产品详情

四冲程背负式汽油割草机 侧挂式割草机 肩背式割草割灌机

背负式割草机 (BG430二冲程背负式割草机 , BG431四冲程背负式割草机)

型号 : BG430

发动机型号:1E40F-5

发动机形式:风冷单缸二冲程汽油机

排量:42.7CC

功率:1.25KW/6500r/min

发动机怠速:2800-3200r/min

化油器形式:膜片式

油箱容积:2L

燃油比率:汽油与二冲程机油25:1

工作杆直径:26mm

工作杆长度：1330mm

净重:8.5kg

使用方式：背负式

四冲程背负式汽油割草机 侧挂式割草机 肩背式割草割灌机各种割草机、割灌机刀片用途：2齿菱形刀片：适用于切割较低软的杂草，切割直径大（菱形刀片在操作中比较平稳）3齿刀片：适用于切割较高软的杂草，经济实惠4齿刀片：适用于切割较高软的杂草（平衡，震动小，切割效果比较平整）8齿刀片：适用于切割较低软的杂草（平衡，震动小，切割效果比较平整）40齿刀片：适用于切割较硬的杂草和灌木（灌木直径1.5-2.0厘米）80齿刀片：适用于切割较硬的杂草和灌木（平衡，振动小，切割效果比较平整）

草坪机使用保养注意事项

一、汽油、机油分开使用

草坪机动力为四冲程汽油机，汽油、机油分开使用。汽油采用90#以上，机油为四冲程机油，标志为4T，切勿使用二冲程机油。

二、加注机油

机油是用好草坪机的关键，不加注机油严禁启动，每次使用之前检查机油油位。

要严格按机油标尺加注，使机油控制在斜线范围的上线与下线之间，跟上线平齐。机油加多会造成排气管有浓烟排出，发动机过热，空气滤清器易被机油呛湿，影响机器马力，严重的会使滤清器无法进入空气，导致无法发响机器。机油过少，低于下线，会造成机器拉缸，严重会造成连杆断裂，缸体破损。机油推荐使用机油，如美孚1130,或标号为10W-40型号的机油。

三、定期更换机油

新机在使有之前应低速空转20分钟磨合，在使用5小时后，需要换新机油。方法是先发响机器几分钟后停机（在热机状态下换机油干净），将整机向机油尺方向倾斜，或用工具松动机油尺底部放油螺丝放出机油。以后每50小时更换机油。

四、空气滤清器

每使用8小时，应清理空气滤清器。每50小时应更换纸质空滤芯。纸质空滤清器不能用液体洗涤剂清洗，只能轻轻拍打。海绵空滤器可以用汽油洗净晾干后使用。

注意需清理而侧斜时，只能是空滤器一侧朝上，以防机油弄潮空滤器。

五、火花塞

火花塞应半年清理一次积碳，每年应更换。

六、刀片磨锐及平衡

刀片在使用一段时间后，如刀口不快应磨锐。注意刀片两边平衡，旋紧固定刀片螺丝。

七、使用

使用之前，应先清理草地上的砖头、角铁、树桩等异物。使用时半径15米严禁有人走动。不要在室内加注汽油，溢出的汽油应擦干净。工作时不要吸烟。穿好防护服，戴好眼镜。

四冲程背负式汽油割草机 侧挂式割草机 肩背式割草割灌机