

# 混凝土泵生产厂家 潍坊混凝土泵 宏金镒机械设备

产品名称	混凝土泵生产厂家 潍坊混凝土泵 宏金镒机械设备
公司名称	潍坊宏金镒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

## 产品详情

施工中细石混凝土拖泵突然停止工作该怎么办，宏金镒小编准们咨询了相关研发专家，并且经过多方面的调查，小编为大家整理了以下几点内容：

- 1、混凝土拖泵是开式液控换向的电磁减压阀控制油泵排量的泵送系统，控制油压力不够或者控制油路节流孔出现堵塞。
- 2、混凝土拖泵主油缸单向阀出现损坏，主泵排量调整旋钮调整不当，混凝土泵价格，油泵或溢流阀造成系统压力低，油缸出现内泄的状况。
- 3、在施工中滤芯堵塞或液压油不够，换向阀出现故障，阀芯不能运动到位。

温馨提示：混凝土拖泵泵送作业中如果一旦出现停顿，可以根据故障现象和液压原理图来予以分析，从电气方面和液压方面来进行检查，逐一排除故障，确定后再对症下药。

混凝土泵送施工中，混凝土的清洗是泵送后一个必不可少的重要步骤，良好的清洗方法既可清洗干净输送管道，又可以将管道中的混凝土全部输送到浇注地点，潍坊混凝土泵，不仅不浪费混凝土，而且经济环保。

### 加活塞法

- 1)用10~20个水泥袋卷成直径略小于输送缸直径、头部略尖、长度400mm左右的柱状体，混凝土泵公司，用细铁丝捆扎好，并将清洗球用铁丝轻扎在柱状体尾部，用水浸透。
- 2)泵送完混凝土后反泵1~2个循环，消除输送管中压力，点按动按钮，使推送缸活塞退至点。如向上泵送且有截止阀则须先关闭，以防止混凝土倒流。

- 3)拆下出料管，打开料斗卸料门，混凝土泵生产厂家，反泵将分配阀、推送缸和料斗中的混凝土冲洗干净。
- 4)关闭料斗卸料门，向料斗中加水，当水加至推送缸直径2/3高度时，将柱状体头部朝分配阀方向装入推送缸，用1根长约1m、直径约30mm的木制撬棒将柱状体抵住，继续加水至搅拌轴中心线高度。
- 5)撤出撬棒，迅速启动泵送，持续加水，直至柱状体从输送管输出端泵出。加活塞法的优点是管道清洗较干净，水源的流速可以较低、可以暂停，同时减少拆出料口和弯管的麻烦。缺点是操作要求较高，分配阀容易将柱状体切断。

HBT60/80系列混凝土拖泵产品特点介绍：

- 1.采用新型整机设计及模块设计理念，使动力系统、液压系统及泵送系统达到匹配，化的发挥了电动机的工作效率；
- 2.采用吸口及回油双过滤技术，避免异物进入液压系统，进一步提高了液压系统的可靠性与元器件使用寿命；
- 3.泵送油路采用阀块方式进行高低压切换技术，大大的提高了泵送效率及自动化程度；
- 4.主泵泵送油路换向采用主换向阀外控先导减压控制，避免了换向冲击，使主泵送油路换向可靠，平稳；
- 5.料斗采用新型大倾角流畅设计理念，的提高了吸料效率；
- 6.采用新型全自动润滑系统，不但保障主机可靠运行，更重要的是延长了易损件的使用寿命，大大的降低了后期使用及维护成本。

混凝土泵生产厂家-潍坊混凝土泵-宏金镓机械设备由潍坊宏金镓机械设备有限公司提供。潍坊宏金镓机械设备有限公司（[www.sdhtjj.com](http://www.sdhtjj.com)）为客户提供“生产销售机械类产品，电气设备，机械设计，五金机电等”等业务，公司拥有“宏金镓”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在山东 潍坊有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：籍经理。