

# 去鹅绒毛松香锅厂家直销 宏德机械 去鹅绒毛松香锅

产品名称	去鹅绒毛松香锅厂家直销 宏德机械 去鹅绒毛松香锅
公司名称	诸城市宏德机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王工业园舜昌路3085号
联系电话	18866776111

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市宏德机械制造有限公司

加油时用把气控三通管拧下，把油尺孔拧开，一边排气。加油到达油位时，让其停止待10分钟，再加热。

加热合上配电箱内漏保开关，把配电箱门上的电源开关扳到开位，此时温控仪有电，去鹅绒毛松香锅，可先设定数字。设定温控仪数字时，去鹅绒毛松香锅不锈钢，先轻按SET键一下，

待数字闪烁时，可按<，>增加或减少。设定好后复位即可。加入松香，一般松香加入为松香桶五分之四为好。加热，

不锈钢材质省油省电，内部结构独特，使用导热油少，升温快，易操作，安全。带有电控箱，自动控温。松香熬煮锅，专业去毛锅，专业制造，做工精良安全性好，使用时加热快，升温稳定，处理没有打完毛的猪头猪蹄，羊头羊蹄，方便快捷。

只需将要处理的头蹄等放入熬好的松香内，接着拿出来，放入冷水中预冷一下，这时候松香会再次凝固变硬，去鹅绒毛松香锅价格，

把配电箱面板上的加热开关扳到加热，方向指向右上方，此时加热绿灯亮，加热开始工作。注意事项松香锅上部位通气孔必须保持畅通，

严禁堵塞，以防造成严重后果。要选择合适的电源线路，去鹅绒毛松香锅厂家直销，一般一组加热选铜线10平方，二组加热配线16平方，国标线。

一定要加注导热油后再开始加热，切勿干烧，以免烧坏电加热管。松香锅加热一般温度为160 到280 即可。

去鹅绒毛松香锅厂家直销-宏德机械-去鹅绒毛松香锅由诸城市宏德机械制造有限公司提供。诸城市宏德机械制造有限公司（[www.zhongde.com](http://www.zhongde.com)）是从事“家禽屠宰流水线,家禽屠宰设备,家禽脱毛机,浸烫池”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司（[www.jyetmj.com](http://www.jyetmj.com)）还是从事鸡鸭鹅脱毛机设备，大型鸡鸭鹅脱毛机，鸡鸭鹅脱毛流水线的厂家，欢迎来电咨询。