

去鸡鸭绒毛松香锅厂家 宏德机械 新疆去鸡鸭绒毛松香锅

产品名称	去鸡鸭绒毛松香锅厂家 宏德机械 新疆去鸡鸭绒毛松香锅
公司名称	诸城市宏德机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王工业园舜昌路3085号
联系电话	18866776111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市宏德机械制造有限公司

采用电热管加热，经导热油传热给锅体，热，自动控温，去鸡鸭绒毛松香锅价格，加热功率分档可调。

采用60mm厚硅酸铝保温层，保温效果好，无需频繁加热，使用过程中更节能，省电的同时也延长加热管使用寿命。

使用过程中不糊锅，不冒黑烟，有效延缓松香炭化，节省松香。

温控仪采用全数字显示，操作方便控制准确，全程自动控制，采用漏电保护开关，去鸡鸭绒毛松香锅厂家，操作安全。

本厂生产的电加热猪头松香锅型号齐全，有600型、800型、1000型、1200型、1400型、1500型。客户可根据自身的生产能力来选择适合自己的产品。

适用于操作按照10平方铜线三相四线，接上控制电箱。工作时合上配电箱内漏电保护开关，把电箱门上

的电源开关/加热开关

打开，去鸡鸭绒毛松香锅生产厂家，此时温度仪显示锅底远红外加热指示温度。放入适量松香，松香过少会导致起火，等松香熬开锅的五分之四为好，

开始工作。出厂时，调节温度为360°，工作时，根据松香温度高低，可调节温度仪。设定温度仪数字：先轻拨设定开关一下，设定调节需要数值，设定好后复位测量即可。

电加热猪头松香锅注意事项：1、操作人员在设置温度时，设定温度不得高于250（出厂设定温度为220），广东去鸡鸭绒毛松香锅，以免发生意外。2、请注意加油口避免进水，如导热油里面有少量水，易出现加温时喷油现象。

3、确保加热管及导线处干燥，以防进水，如出现加热速度较以前下降，断电后，检查加热管是否烧坏，也可能是导热油质量不佳。

首先将2113淡黄颗粒状的松香甘油酯放入到加热锅中，待加热溶化后，把待加工产品放入到加热锅内沾满松香甘油酯，3~5秒后将产品捞出快速5261放置在水池中冷却。冷却后剥离松香甘油酯，产品表层的毛也随着不断脱掉。