

# 额温枪恒温房怎么使用

产品名称	额温枪恒温房怎么使用
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

### 【额温枪恒温房怎么使用】基本说明

产品标题：额温枪恒温房怎么使用

产品别名：医用测温枪恒温标定房、测温枪温度校准房、步入式恒温恒湿房

产品型号：KB-HWF-8

温度范围：15-42

温度精度：0.1

温度均匀度： $\pm 1$

温度感应计：PT-100

### 【额温枪恒温房怎么使用】适用范围

额温枪恒温房怎么使用的生产校准，给额温计的检测提供稳定、准确的恒温环境，可以大大的提高员工的工作效率和产品的不良率。

### 【额温枪恒温房怎么使用】性能特点

结构性能：恒温房设计有缓冲间，传递窗，可以有效的避免人员进出时，搬运额温计时，恒温房内的温度有较大的波动。

产品性能：恒温房开启运行时，约20min即可保证恒温房内任意一个位置的温度保持在 $25 \pm 1$ 度以内。

### 【额温枪恒温房怎么使用】技术参数

设备型号：KB-HWF-8

内部尺寸W × H × D(cm)：300\*220\*400

室体材料：聚氨脂泡沫塑料复合拼装板（外壁为彩钢板，内壁为不锈钢板可选）

温度范围：标准温度：15-40

可选温度：更高温度：100 ， 85 ；更低温度：0 、 -20 、 -40 ， -50

湿度范围：标准湿度： $50 \pm 20\%RH$

可选湿度：30%~95%RH

温度稳定度：  $\pm 1$

湿度稳定度：  $\pm 2.5\%RH$

制冷方式：机械压缩二元复叠制冷

制冷机：压缩机（采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机，可定制）

冷却方式：风冷

加热器：优质镍铬合金加热器

加湿器：不锈钢护套式加热器

冷却循环水：冷却水压力：0.1~0.3Mpa;水温： 25

鼓风机：离心风机

温度传感器：PT100铂电阻

门观察窗：镀加热膜中空玻璃

控制器:韩国进口7寸真彩触摸屏控制系统,可做程式定值功能,USB/R232接口

装置:超温保护，漏电保护，干烧保护（加湿系统）缺水保护，风机过载保护，压缩机超压，过载、过流保护，相序保护，熔断器

标准装置：电热膜中空玻璃观察窗，室内照明灯，累积定时器

选购件：增设室门（带观察窗），观察窗可安装于试验室壁，操作孔，搬运斜台，地板加强板，保护地板，保护地板用橡胶垫，电缆孔（开孔尺寸按客户要求）

【额温枪恒温房怎么使用】可根据用户的具体要求，承接设计、制造各种大型非标准定制

【额温枪恒温房怎么使用】售后服务

感谢您选购本公司恒温房产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。

自购买之日起一年内年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

【额温枪恒温房怎么使用】实拍图