

AUSTONE驱动器维修，AUSTONE伺服器维修，AUSTONE变频器维修

产品名称	AUSTONE驱动器维修，AUSTONE伺服器维修，AUSTONE变频器维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	AUSTON:AUSTONE 变频器:AUSTONE 中国:AUSTONE
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

AUSTONE驱动器维修，AUSTONE伺服器维修，AUSTONE变频器维修，可快速解AUSTONE变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等，常见上电变频器异常及处理办法：针对于上电变频器就异常的情况，请按照附表中的情况进行分析处理。故障现象原因 处理办法上电无显示

键盘与控制板连线不正常所致 检查键盘与控制板的连线是否正常,机器损坏1、整流模块损坏，小机器请换机,2、

缓冲电阻坏，对于小功率变频器，更换整机。对于大功率变频器，更换缓冲电阻板。3、开关电源损坏.报E018 电流检测故障

1、30KW以下为驱动板损坏；换机。2、37KW以上霍尔损坏，更换霍尔。（欠压故障）

驱动板上有器件损坏 更换驱动板

上电报ERR23（电机对地短路故障）

电机或者电机线缆绝缘失效导致对地短路 若确定变频器输出端不接线时仍报故障，则变频器损坏。若变频器本身没有故障，则请排除变频器到电机之间或电机本身的故障。AUSTONE变频器报警是E016,E017,E018什么原因，上电一直显示HC 控制板与驱动板之间的连线松动，

请排除由于连线松动造成的问题 控制板芯片或者DSP板上有芯片损坏。

更换损坏的控制板或驱动板（与DSP板一体）

上电正常，按运行键就复位“HC” 风扇损坏 更换风扇

作为易损件之一，该器件更换比较容易。上电显示88888 1、MD320控制板4P电缆线接触不好2、MD300控制板16P排线没有接好显示88888.

3、MD300控制板与键盘的两个RJ45插座及两个插座之间的通讯连接线故障

将电缆连接好 变频器故障 更换变频器

外引操作面板操作不正常或显示混乱 键盘损坏 更换键盘

一上电制动电阻就发红发热 用户电压过高

确认用户电源电压，如果高于我们手册上限定的值，则需要调整输入电压。

变频器的制动管损坏 更换变频器。 由于外围线路原因造成的制动管短接而使

制动管损坏。三、常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法,下列故障是常见的非变频器原因造成的运行不正常。故障现象 故障原因 处理办法

备注75G以及上功率段变频器上电无显示 外接直流电抗器端子P、+开路。

电抗器没有接入或电抗器直流电抗器损坏。接好直流电抗器。 出厂时有短接片接于P、+端子。接入直流电抗器时将此短接片拆掉。DI端子都不能用时或者有时好用有时不好用

一般是控制板上OP与+24V的短路片松动导致固紧此短接片

大功率机器在V/F控制时易报过流 电磁震荡所致。

将F3-11 (震荡抑制增益) 加大, 一般在30~60。

AM300-015G-T6 , AM300-018G-T6 , AM300-022G-T6 , AM300-030G-T6 , AM300-037G-T6 , AM300-045G-T6 , AM300-055G-T6 , AM300-075G-T6 , AM300-093G-T6 , AM300-110G-T6 , AM300-132G-T6 , AM300-160G-T6 , AM300-185G-T6 , AM300-200G-T6 , AM300-220G-T6 , AM300-245G-T6 , AM300-280G-T6 , AM300-315G-T6 , AM300-355G-T6 , AM300-400G-T6 , AM300-430G-T6 , AM300-480G-T6 , AM300-530G-T6 , AM300-580G-T6 , AM300-630G-T6 , AM300-680G-T6 , AM300-800G-T6变频器型号 三进/三出 1140-15%~15% AM300-037G-T12 , AM300-045G-T12 , AM300-055G-T12 , AM300-075G-T12 , AM300-093G-T12 , AM300-110G-T12 , AM300-132G-T12 , AM300-160G-T12 , AM300-185G-T12 , AM300-200G-T12 , AM300-220G-T12 , AM300-245G-T12 , AM300-280G-T12 , AM300-315G-T12 , AM300-355G-T12 , AM300-400G-T12 , AM300-430G-T12 , AM300-480G-T12 , AM300-530G-T12 , AM300-580G-T12 , AM300-630G-T12 , AM300-680G-T12 , AM300-800G-T12

AM300变频器 : AM300-1R5G/2R2P-T3 , AM300-2R2G/3R7P-T3 , AM300-3R7G/5R5P-T3 , AM300-5R5G/7R5P-T3 , AM300-7R5T3 , AM300-011P-T3 , AM300-011G/015P-T3 , AM300-015T3 , AM300-018P-T3 , AM300-018G/022P-T3 , AM300-022G/030P-T3 , AM300-030G/037P-T3 , AM300-037G/045P-T3 , AM300-045G/055P-T3 , AM300-055G/075P-T3 , AM300-075T3 , AM300-093P-T3 , AM300-093G/110P-T3 , AM300-110G/132P-T3 , AM300-132G/160P-T3 , AM300-160G/185P-T3 , AM300-185G/200P-T3 , AM300-200G/220P-T3