

10MPA空气压缩机 100公斤高压空压机

产品名称	10MPA空气压缩机 100公斤高压空压机
公司名称	大丰区皓通五金销售部
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:oem 型号:10MPA 产地:大丰
公司地址	江苏盐城大丰市黄海东路
联系电话	13056167745

产品详情

我公司主要销售产品为空气压缩机（低压空压机 螺杆机 中高压空压机），电液动推杆（DYTZ DYTP DYTF XDG DT DTZ），全自动液压调偏装置（B=800 B=1000 B=1200 B=2000），电液动闸门，犁式卸料器，列管式冷却器，风冷式冷却器，板式换热器。主要面对钢厂，电厂，水泥厂，矿山等区域。

1. 启动准备

(1)检查压力表、温度计、电流表、电压表等计量仪表是否齐全、完好，是否超过校验时间。

(2)检查。阀、板等。设备（quanmianW-1.0/30、W-1.2/25空压机，W-0.6/60空压机,品牌11KW中压空压机,江苏W-2.0/30空压机），调整和检查启动联锁装置、报警装置、切断装置(自动切断或自动切换)、自动启动等各种保护装置，以及流量、压力、温度调节等控制回路。

(3)检查传动装置是否连接可靠，。罩是否齐全牢固。

(4)打扫现场，拆除妨碍启动的一切障碍物，检查设备、配管内部有无异物(如工具等)和残液。

(5)检查外部油油箱、冷却油油箱和内部油油箱是否加入了足够的油量；天气寒冷时，油温下降，还要用蒸汽进行加热。

(6)启动辅助油泵或与机组不相连的其他油泵(如外部齿轮油泵、内部气缸注油器和冷却油泵)，向各注油点注油，并使其在规定的油压、油温下运转。

(7)启动内部油泵，调节流量。特别注意气阀设在气缸头部的高压气缸。若启动前注油量过多，当压缩机启动时，残存在气缸内的润滑油就会对活塞产生液体撞击，导致活塞破坏的重大事故。(8)向气缸冷却夹套、油冷却器及各级中间冷却器通水，检查气缸排水阀是否已关闭。

(9)新安装或大修后的压缩机，试车前必须对整个机组及系统管路进行彻底吹除。启动可燃性气体压缩机时，为使空气不残留在气缸配管中，首先要用惰性气体置换其中的空气，确认氧的含量在4%以下之后方可启动。而且应根据压缩机性能和规程规定的压力进行试车，不得超过。

(10)盘车一圈以上或瞬时接通主电动机的开关转几次，检查是否有异常现象，取下电动盘车装置的手轮，装上遮断件并锁紧。