

格恩液压生产基地 非标液压千斤顶加工 栖霞非标液压千斤顶

产品名称	格恩液压生产基地 非标液压千斤顶加工 栖霞非标液压千斤顶
公司名称	德州格恩液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七中村委会
联系电话	13184107265

产品详情

液压千斤顶有外壳、大活塞、小活塞、扳手、油箱等部件组成。液压千斤顶的工作原理是扳手往上走带动小活塞向上，油箱里的油通过油管 and 单向阀门被吸进小活塞下部，扳手往下压时带动小活塞向下，油箱与小活塞下部油路被单向阀门堵上，小活塞下部的油通过内部油路和单向阀门被压进大活塞下部，因杠杆作用小活塞下部压力增大数十倍，大活塞面积又是小活塞面积的数十倍，由手动产生的油压被挤进大活塞，由帕斯卡原理知大小活塞面积比与压力比相同。这样一来，手上的力通过扳手到小活塞上增大了十多倍(暂按15倍)，小活塞到大活塞力有增大十多倍(暂按15倍)，到大活塞(顶车时伸出的活动部分)力量=15X15=225倍的力量了，假若手上用每20公斤力，非标液压千斤顶直销，就可以产生20X225=4500公斤(4.5吨)的力量。工作原理就是如此。当用完后，有一个平时关闭的阀门手动打开，油就靠汽车重量将油挤回油箱。

德州格恩液压机械有限公司是专业生产液压千斤顶等各种液压产品的企业，作为一家专业的液压千斤顶厂家，欢迎大家选购，液压千斤顶产品批发价格更低。

下面为您介绍拆解液压千斤顶的正确方法：

一：取下液压千斤顶加油口皮塞，加油口朝下放在四方铁盒上。

二：将液压千斤顶放油阀松开取出，油开始放出。

三：取下掀手连杆，栖霞非标液压千斤顶，使用梅花扳手+0.8米管子逆时方向旋开小泵，用尖嘴钳撬开垫片，取出6#钢球。

四：将液压千斤顶夹在台钳上，使用管子钳将顶帽逆时针方向松开，取下。

五：用皮锤敲打外套，取下。

六：拔出活塞杆，如拔不出，用尖嘴钳取出底座放油阀孔内的矩形橡胶圈，倒出8#钢球，需控制气量，活塞杆会弹出，要对准墙体，避免弹出造成人员受伤。

七：取下液压千斤顶活塞尼龙密封件后，再把活塞杆重新放入油缸的部位。使用管子钳夹住油缸逆时针方向旋出。这样管子钳加力时可避免油缸变形夹扁。

八：用自攻螺丝拧入钢球挡片，非标液压千斤顶批发，用钳子拔出挡片，取出6#钢球。

虽然说到对于液压千斤顶的相关内容，很多用户都具有多多少少的了解，但是对其正确的使用方法，又有多少人充分的掌握呢，对此为了更好的促进用户对其了解，相关专业技术人员介绍如下： 据介绍可以得知液压千斤顶的液体各处的压强都是一模一样的，这样，液压千斤顶在平衡的系统中，比较小的活塞上面施加的压力也比较小，非标液压千斤顶加工，而液压千斤顶大的活塞上施加的压力也比较大，这样能够保持液体的静止。所以液压千斤顶通过液体的传递，可以得到不同端上的不同的压力，这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。而液压千斤顶的使用方法也是要按照液压千斤顶说明书进行使用的，首先的要看一下液压千斤顶的油量是不是充足，如果不是充足液压千斤顶里面我们只有加入工作油才能进行正常的工作。加工作油的时候要使用液压千斤顶专用油才可以。因此在我们使用液压千斤顶的时候一定要注意事先要估量一下重物的重量，一定不要进行超载使用液压千斤顶，不然寿命也是不好保障的。还希望通过以上内容的讲述，可以更好的帮助到大家。

格恩液压生产基地-非标液压千斤顶加工-栖霞非标液压千斤顶由德州格恩液压机械有限公司提供。德州格恩液压机械有限公司（www.dzgeyy.com）是山东德州,液压机械及部件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在格恩液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创格恩液压更加美好的未来。