

鑫泰环保XTVL带式真空过滤机安全操作规程

产品名称	鑫泰环保XTVL带式真空过滤机安全操作规程
公司名称	诸城市鑫泰数控机械有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:诸城鑫泰 型号:XTVL 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处大朱尹村
联系电话	15265368888 15763050321

产品详情

诸城市鑫泰环保小编带大家了解一下带式真空过滤机安全操作流程

- 1) 清洁所有带式真空过滤机，不允许一切妨碍设备运动的物体和剩余物料；
- 2) 检查整机电器设备及压缩空气是否处于正常工作状态；
- 3) 检查所有的润滑点是否已经注好油；
- 4) 检查压力水源是否接通，通水压力不得小于0.3Mpa,水必须清洁，否则的话喷嘴会被阻塞；
- 5) 检查刮刀是否很平直地接触滤布；
- 6) 检查各连接处是否都处于正常状态
- 7) 接通总电源开关；
- 8) 开启总气源，然后分别开启各个部位调压阀，调节下述部件至所需压力：往复气缸0.4Mpa纠偏气动0.2Mpa张紧气缸0.2—0.4Mpa真空蝶阀0.2—0.25Mpa
- 9) 检查张紧气缸滤布效果，滤布是否折皱，若折皱时需调平，然后将张紧支架推紧，以确保滤布运行时不打滑；
- 10) 启动主电机，缓慢调节电机转速至所需速度，启动滚刷电机，开启洗刷水至一定大小，以喷出水柱能冲洗干净滤布为宜；
- 11) 调整往复气缸推动真空室的速度与滤前进速度相同，允许略高于滤布前进速度，绝不允许低于滤布运行速度，以免打滑或拉坏滤布；

诸城市鑫泰环保生产产品包括过滤机产品系列：振动排渣过滤机、板框过滤机、纸板过滤机、袋式过滤机、柱式过滤机、离心过滤机、真空过滤机等,欢迎广大新老用户莅临考察。