

诸城鑫泰溶气气浮机工作原理及安装调试注意事项

产品名称	诸城鑫泰溶气气浮机工作原理及安装调试注意事项
公司名称	诸城市鑫泰数控机械有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:诸城鑫泰 型号:XTQF 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处大朱尹村
联系电话	15265368888 15763050321

产品详情

诸城市鑫泰环保小编带大家了解一下溶气气浮机工作原理及组装调试常见注意事项

经加药反映后的污水进入气浮机的混合区，与释放出后的溶气水混合接触，使絮凝体吸附在细微气泡上，然后进入气浮机区。絮凝体在气浮机力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气水使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥槽后排出。

组装、调试及常见注意事项

一、设备安装：1、设备安装前，必须夯实地基。并用混凝土砂浆垫高100-150mm。也可架空组装，但基础必须能承受设备运行时的重量。2、设备就位后需调整水平。3、设备需设清洗用下水道，可挖明渠，也可直接采用管道接至调节池，以便冲洗气浮池的水排出去。4、污水进口与反映池之间的联接管道，要求越短越好，以免絮凝体在管道中被破坏。5、清水出口可接通下水道排放，如需进入下道处理工序，可直接与下道处理设备相接。6、污泥出口可接至污泥槽或污泥处理设备。7、电器箱一般应放置在扶梯侧面，环境应干净、清洁。二、设备调试：A、设备调试前，应做好以下准备工作：1、要清洗水池内所有的脏物、杂物。2、对水泵及空压机等需要润滑部位进行加油润滑。3、接通电源，启动水泵，检查转向是否与箭头所标方向一致。用手动控制启动空压机，检查空压机运转是否正常，发现异常情况应及时查清原因。4、按下刮沫机开关，使其向溶气系统一端行走。运行到头后在行程撞块作用下，刮沫机反向行走，直到污泥槽，行程撞块将刮板翻起，按下停止按钮，停止刮沫。

山东省潍坊市诸城市鑫泰数控机械有限公司专业生产厌氧设备、刮泥机、气浮机、一体化、沉淀设备、过滤设备、等产品，各种非标设备加工，免费提供设计方案。