

无负供水不锈钢压力罐 昌发不锈钢罐 抚州不锈钢压力罐

产品名称	无负供水不锈钢压力罐 昌发不锈钢罐 抚州不锈钢压力罐
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

冬季的无塔供水应该怎么保养

- 1、无塔供水设备换季保养使设备使用单位的一项重要的保养工作，维护人员对泵房的电机、水泵的轴承添加锂基脂，确保冬季设备的润滑良好。
- 2、将水泵内的水排空，运用时再加水。避免水泵结冰冻裂水泵。
- 3、将室外的水管、水表都包上一层棉织物保温。
- 4、气温降至-5*时，**在晚间用水后稍稍拧开水龙头使水流成线，保证水管内自来水流动，以防夜间受冻。
- 5、采用保温型水泵。将保温层参加蒸汽或许热水。以防水泵结冰。
- 6、如果水管已经冻住，可以自行用吹风机或毛巾包裹后慢慢用温水浇淋，抚州不锈钢压力罐，切记不可直接用火烘烤或开水解冻，以免造成管道或者水表爆裂。

正确使用不锈钢保温箱的说明

- 1、不锈钢保温箱是作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水(消防用水)，不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体;
- 2、不锈钢保温箱在使用过程中，不要将其他重大的设备放在不锈钢保温箱的顶部，不要用硬物随意敲打，出现问题要预先通知厂家技术维修人员，维修焊接人员，要求是专门从事弧焊接工作的专业人员，维修时一定要把水箱里的水放掉;

- 3、维护人员每月定时观察不锈钢保温箱内、外部主件及配件的使用情况，有问题应该及时向厂家反映;
- 4、不锈钢保温箱的入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，不锈钢保温箱每年应该要定时清洗、消毒1-2次。

不锈钢保温箱的使用功能：

不锈钢保温箱是全封闭、有进水、出水、溢流、排污的功能，提供不锈钢压力罐，安装简单又方便，您只需要将不锈钢保温箱安置于房顶，无负供水不锈钢压力罐，接上水管即可以使用，保养十分方便。不锈钢保温箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

高层二次供水设备安装使用及保养：

- 1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。
- 2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
- 3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。
- 4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，不锈钢压力罐价格表，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
- 5、本设备泵机组应经常检查。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。
- 6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部透明材料包裹，以防损坏。
- 7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。

无负供水不锈钢压力罐-昌发不锈钢罐-抚州不锈钢压力罐由南昌昌发不锈钢有限公司提供。南昌昌发不锈钢有限公司（www.nccfbxg.com）是一家从事“不锈钢压力罐，不锈钢水箱，不锈钢水塔，无塔供水设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌发不锈钢压力罐，不锈钢水箱，不锈钢水塔，无塔供水设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昌发不锈钢在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！