

丝杆升降机大全 博茂 白城丝杆升降机

产品名称	丝杆升降机大全 博茂 白城丝杆升降机
公司名称	山东博茂动力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市东北城
联系电话	15315887262

产品详情

丝杆升降机装配步骤

丝杆升降机丝杆升降机的装置及拆开要求1、施工升降机的装拆作业是经当地建造行政主管部门认可、持有相应的装拆的专业单位施行。施工升降机每次装置后，丝杆升降机专业厂家，施工企业应当安排有关职能部门和专业人员对施工升降机进行实验和检验。承认合格后应当向当地建造行政主管部门确定的检测组织申报，经专业监测组织检测合格后，才干正式投入使用。

施工升降机在装置作业前，应对施工升降机的各部位做查看滚珠丝杆升降机4、每次装置或拆开作业之前，应对作业人员按不同的工种和作业内容进行具体的技能、交底。参加装拆作业的人员持有专门的资格证书。施工升降机每次装置与拆开作业之前，企业应根据施工现场工作环境及辅佐设备状况编制装置拆开计划，经企业技能负责人审批同意后方能施行。

丝杆升降机操作注意事项

丝杆升降机小型丝杆升降机操作注意事项：？

- 1、升升降机必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。？
- 2、按铭牌规定的载荷工作，白城丝杆升降机，严禁超载使用。在应急情况下，允许短暂超载10%。？
- 3、尽可能将重物均匀分布在台面中央。在特殊情况下，允许偏载：纵向偏载的载荷不得超过1/2的额定负荷，横向偏载不得超过1/3的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约300毫米。
- 4、管子等易于滚动的物料，必须挡紧或捆扎妥当。？
- 5、无载人保护的升降台严禁载人。载人用的升降台都设有栏杆和防裂阀。防裂阀可防止油管导致工作台

失控下降的事故。?

6、升降机工作时，防止手、足和衣服受到挤压。?

7、按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，应立即停机进行检查。?8、如果升降机不起升，并且听见溢流阀叫啸，应立即停机检查。否则，油泵会迅速过热，遭受严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的，不得任意调整。?

9、只有当工作台停止运动时，方可卸下重物。

丝杆升降机丝杆升降机使用之前的检测

点：设备开机前需要进行检查，SWL100丝杆升降机，需要能检查各水阀和油阀是否都处在规定的状态下，也需要看设备的邮箱油位和各指示仪表是否正常，尤其是需要能检查慢驱是否具备启动条件，丝杆升降机大全，安全罩的话是否固定的牢靠。 第二点：需要看设备的周边有没有杂物‘油污、积水和积灰，油箱的温度是否能够满足相关启动条件，油泵的供油压力和供油温度是否正常；甚至是设备各喷油点喷油情况是否正常，设备的油泵泵体电机的振动、温度和声音是否可以正常。 第三点：也需要检查设备的油管和水管有无泄漏，设备大齿轮密封情况是否完好；设备的各种密封条有没有缺损，设备间隙的话是否正常；更需要检查设备的密封压条有没有松动，密封罩皮的话有没有大的变形。 第四点：除了以上外也需要检查设备各联接螺栓有没有松动。

丝杆升降机大全-博茂-白城丝杆升降机由山东博茂动力科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东博茂动力科技有限公司（www.dzjinmao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为减速机、变速机具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!