

ZBQ-27/1.5矿用气动注浆泵发货及时

产品名称	ZBQ-27/1.5矿用气动注浆泵发货及时
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-27/1.5 名称:气动注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ-27/1.5矿用防气动式注浆机型号规格定编方式形式：注浆机为柱塞泵往复双液注浆机。型号规格：ZB种类编号：媒矿用柱塞泵注浆机Q特点编号：动力装置种类：Q-气动式27/1.5主主要参数：0.5CPa下面浆总流量（L/min）/排浆工作压力（MPa）安全操作规程1.确保气动阀门没有多的水份和废弃物，确保气动阀门有进气系统。2.气动阀门管应先接通风管道，吹净脏物，随后与注浆机联接靠谱。3.先渐渐地开启拌和电机进气口闸阀，逐渐扩大到适合的拌和速率，使料浆混和匀称，无包块，但是稠。留意立即桶角和旁边凝结原材料，以防跌入拌和好的料浆中。4.浆体拌和好后，将注浆机的进浆口渗进冷水中，渐渐地开启进气口闸阀，确保注浆机管路顺畅，密封性处无泄漏。5.将注浆机的进浆口渗入浆体中，渐渐地开启进气口闸阀，逐渐扩大到适合的灌浆速率。

6.注浆机在停止工作后应立刻渗进冷水中清洗，渐渐地开启进气口闸阀，直至排浆管内排出来的水清亮没有浆体才行。7.在断开气动阀门和排浆管后，按时卸开灌浆缸套上的U型卡，抽出来灌浆缸，完全活塞杆体上灌浆残余的原材料，冷水不断清理。8.清理后将灌浆缸金属表层涂上润滑油脂，并再次与泵壳连接拧紧。9.不必使注浆机满载或轻载高速运转，以防毁坏各主题活动构件。10.气动阀门工作压力不可超出0.8MPa。11.在施工工地注浆机应使进浆口朝下竖起置放，防止进气管接头和万向抽气罩内进到脏物。ZBQ-27/1.5矿用防气动式注浆机特性及主要用途（1）体型小、重量较轻、挪动运送层面，融入挪动经常的多一点灌浆。（2）因为选用气压传动，使泵的灌浆特性特别适合于灌浆工作压力低时须大流量，而灌浆工作压力上升时须小总流量的工作状况。