

zbq-27/1.5矿用气动注浆泵-空气压缩作驱动力

产品名称	zbq-27/1.5矿用气动注浆泵-空气压缩作驱动力
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:zbq-27/1.5 额定压力:1.5mpa 流量:27L/min
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

ZBQ-27/1.5矿用气动式注浆机构成：型号规格为：ZBQ27/1.5（或是QB152），QB152便携式注浆机的构成部分包含：盖型螺帽、上螺丝帽、气缸套，内六方螺丝、螺帽、进风口、排浆口、泵壳一部分、灌浆一部分、进浆口。

ZBQ-27/1.5矿用气动式注浆机型号规格表明及其主要参数：Z:灌浆 B:泵 Q:气动式
27：额定值总流量27L/min
1.5：额定值压力1.5mpa，工作中标准气压：0.4-0.63Mpa;总流量:22-30L/min，活塞行程100毫米，排浆工作压力：1.5 MPA，出浆量 27 L/min品质 16kg，供气量：0.5 m³/min，往复式频次/min：15次/min，排水立管径：3/4 规格：1100*207*330毫米

ZBQ-27/1.5矿用气动式注浆机安全操作规程：1.确保气动阀门没有多的水份和废弃物，确保气动阀门有进气系统。可选装我厂出示气动三联件。2.气动阀门管应先接通风管道，吹净脏物，随后与注浆机联接靠谱。3.先将泵的进浆口渗进冷水中，渐渐地开启进气口闸阀，确保袖阀管顺畅，密封性处无渗漏。4.泵液应混和匀称，无包块，但是稠。立即桶角和旁边凝结原材料，以防跌入浆体内。5.将泵的进浆口渗入浆体中，渐渐地开启进气口闸阀，逐渐增到事项的灌浆速率。6.泵在停止工作后应立刻渗进冷水中清洗，渐渐地开启进气口闸阀，直至排浆管内排出来的水清亮没有浆体才行。7.在断开气动阀门和排浆管后，按时拆下来法兰盘的小螺丝钉，抽出来灌浆缸，灌浆残余的原材料。8.清理后将灌浆缸金属表层涂上润滑油脂，并再次与泵壳联接拧紧。9.禁止应用泵满载或轻载高速运转，以防毁坏各主题活动构件。10.气动阀门不可超出0.8Mpa.11.在施工工地注浆机应使进浆口朝下竖起置放，防止进气管接头和万向抽气罩内进到脏物。

ZBQ-27/1.5矿用气动式注浆机维护保养方式：1.拆卸灌浆缸上的U型卡，抽出来灌浆缸，需时扭开进浆帽。2.将小活塞杆两边的螺帽拧下来，拆下来小液压缸。3.拆卸泵壳和汽缸间的地脚螺栓，将泵壳与汽缸分

离出来。4.扭开汽缸顶端的盖形螺母。5.将活塞杆推倒汽缸深处，从活塞杆上扭开传动系统杆，再扭开外露的调节杆。6.再将液压缸拧入活塞杆中几扣，将活塞杆一部分从汽缸中拉出。7.查验活塞杆上的旁通阀和自动排气阀，确保牢固干净整洁，密封性靠谱。两旁通阀突面与活塞杆平面图的空隙一致，在3-4mm中间，旁通阀杆无松脱。8.查验各构件的损坏和毁坏状况，须时拆换。9.各构件的结垢，在相对速度的表层涂以润滑油脂，再开展拼装。