

宁夏车库门 宁夏开门红公司车库门 车库电动门价格

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 宁夏车库门 宁夏开门红公司车库门 车库电动门价格 |
| 公司名称 | 宁夏开门红门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁夏银川市兴庆区清和北街银佐家园1号楼17号 营业房 |
| 联系电话 | 13995197803 |

产品详情

宁夏鹰胜煌电动伸缩门具体安装方法

宁夏鹰胜煌电动伸缩门具体安装方法

我不知道当你看到一扇自动伸缩的门能自动打开和关闭时你会有什么感觉。感觉奇怪吗？事实上，这主要是由自动伸缩门的电机起的重要作用。

让我们先看看安装的具体步骤。1、首先从鼻子的末端向木箱封口一块木头分开，然后将门从木箱中拉出；2.拔出后，找到鼻子的钥匙。一般来说，鼻子的钥匙系在门排末端横杆的活动圆管上，并用绷带绑住。3.用钥匙打开顶盖后，取出电机旁边的白色盒子，其中包含无*2、无线控制台控制*1和离合器键*1。4.无的功能是控制伸缩门的操作，小巧玲珑，便于携带。桌面控制器用于将其放置在门卫室，以便保安人员日常操作。5.如果遥控器用于控制门体的操作，并且“齿轮转动，但轴不转动”，电机离合器不会关闭。将盒子中的六角离合器键插入电机束链条的轴端。有一个向内凹陷的六边形凹槽。插入离合器钥匙，转动180度，宁夏车库门，打开离合器。6.电机调试完毕后，车库电动门价格，门排靠墙折叠(门体需要固定的位置)，门体端部底部有三个固定件。个是门排中间的水平方管上有一个角码，可以固定在墙面上。门排末端底部设有水平方管，内侧左右两端分别设有两个不锈钢角码，可将门体固定在地面上(适用于无墙柱的安装场所)。7.门体靠墙折叠后，以门体的中部为准。事实上，专业人士安装它会更好。

宁夏鹰胜煌伸缩门，银川鹰胜煌伸缩门，宁夏安快道闸，
银川安快道闸，宁夏快速门，银川快速门，宁夏道闸，
银川道闸，宁夏伸缩门，银川伸缩门，车库门，车辆识别

道路闸门的常见故障及维护方法

道路闸门的常见故障及维护方法

首先，门不能升降

1.首先检查是否有电，安全管是否烧坏。如果保险丝熔断，必须进行检查。

2.拔掉接待室的地下电缆，用万用表Rx1测量电机的三根导线红、白、黄，是否连接(黄(红)、白，电阻应在15 欧姆左右，红应在30左右)，车库门配件厂家，然后用R10K测量与其他导线是否有一定的电阻(主要是检查导线之间是否有间接短路)。红色、白色和黄电机线路断开(电阻无穷大)。然后检查机器尾部接线盒中的红色、白色和黄色。如果它们被连接，这意味着地下电缆中的红色、白色和黄被断开。未连接：拆卸发动机罩，测量连接门排和机头的插头处的三根电线。如果连接，从门排末端到传输室的电线断开(包括插头接触不良)；如果不是，直接测量电机定子线圈是否开路。

宁夏鹰胜煌伸缩门，银川鹰胜煌伸缩门，宁夏安快道闸，银川安快道闸，宁夏快速门，银川快速门，电动车库门报价，宁夏道闸，银川道闸，宁夏伸缩门，银川伸缩门，车库门，车辆识别

汽车过不了宁夏安快道闸刹车。

可能的原因：

- (1)接地回路埋置不正确或线圈损坏、断裂；
- (2)车辆检测器电源功率不足(250毫安)或感应灵敏度调节不当(过高或过低)；
- (3)宁夏安快道闸接地检测器的“COM”端断开或与道闸控制器的“GND”公共接地端接触不良。

8在点击，的软件监控界面中，[打开门]按钮不是由道闸，打开的，而是可以通过手动按钮打开的。

可能的原因：

- (1)读卡器中的“控制开关”没有短路(出厂时断开，处于离线工作状态)。当与计算机联网进行控制时，短路必须处于在线状态)；
- (2)计算机和读卡器不能正常通信，控制器不能接收开机命令。(检查计算机串口连接是否正常，参数设置是否正确)

宁夏鹰胜煌伸缩门，银川鹰胜煌伸缩门，宁夏安快道闸，银川安快道闸，宁夏快速门，银川快速门，宁夏道闸，银川道闸，宁夏伸缩门，银川伸缩门，车库门，车辆识别

宁夏车库门-宁夏开门红公司车库门-车库电动门价格由宁夏开门红门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁夏开门红门业有限公司（www.nxkmhy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防盗门具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!