

机传胜机械 口罩机

产品名称	机传胜机械 口罩机
公司名称	东莞市传胜机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇桥头第三工业区桥南路6号
联系电话	13829213561

产品详情

鞋机

裁断机刀模高度的设定

- 1、铲除作业台面胶板上的杂物，将刀模置放于胶板中心。
- 2、机器开动后，将设定手轮松开，将“压力制”到零位。
- 3、把设定开关右旋转到“刀模设定”方向，裁断机裁断压板 13 即开端缓慢下行至贴紧刀模便自动停下。
- 4、把设定手轮推至最下方并将其收紧。回复动前 04 设定开关制（ ）转到“裁断”方位。
- 5、再按动刹车开关，裁断压板就即时回升至高方位，此刻刀模设定结束。

裁断机裁断点的调整

- 1、刀模设定作业完结后，将被裁物料放在胶板上，然后将刀模放在物料上，再将送料板推进裁断区域内。
- 2、分别用双手按下 12 裁断开关，此刻裁断压板就降低加压力于刀模，至刀模堵截物料后自动回升至起动前的方位停下。
- 3、在冲裁物料时，如发现物料没彻底裁断时，调整 03 裁断深度控制器，将“压力制”向顺时针逆方向旋转；如刀模压入胶板太深，则将“压力制”向逆时针方向旋转，调整时刻越长裁断机裁断深度越深，设法调整至刀模轻微压入胶板停止。
- 4、将送料板拉出裁断区域，取出裁好的物料，就此完结一次冲裁进程。

裁断机的养护需求留意哪些

养护作业做得好，可坚持裁断机杰出的功能，亦可保持零件的寿数。

一、裁断机养护留意关键：

留意：

- 1、裁断机渠道要经常擦洗洁净，封闭式上糊机，不能沾到光滑油，避免裁断物沾到，影响制品美观。
- 2、砧板不能留有残渣杂物，或沾到光滑油，是每天整理，以坚持清洗。
- 3、填加光滑油要留意不行沾到其他零件，若沾到有必要擦洗洁净。
- 4、裁断机运用后，务必将周围整理洁净，口罩机，以坚持机器清洗。

二、养护方法：

- 1、运用机器时要留意油壶内之光滑油是不是还有显现，若没有显现则表明已经没有光滑油，请再填加光滑油。
- 2、将光滑油送入四支滑轴时，只需前后摇摆把手即可。
- 3、循环油主张运用“R-68#”循环油，循环油新用半年，有必要替换新的循环油。之后一年替换一次。
- 4、长期后起动 光滑四支滑轴。

所述安装结构为一凸柱。所述加压式自动入楦机还包括滚压机构，所述滚压机构包括前后走向的滚筒、滚筒连接部、上下气缸、上下气缸座、左右气缸及左右气缸座，所述左右气缸座安装于所述机架的顶部的后右端，所述左右气缸座右向安装于所述左右气缸座上，所述上下气缸座左前后走向，所述上下气缸的前后两端的底部安装有滑块，所述机架的顶部的前后两端分别设有左右走向的滑轨，所述滑块滑动连接于所述滑轨上，所述上下气缸座的后端与所述左右气缸的输出轴相接，所述上下气缸座的中部开设有气缸安装孔，自动变速上胶折边机，所述上下气缸安装于所述上下气缸座的顶部

在上述的拉抓帮线装置中，所述机架包括底座和升降座，底座和升降座之间通过竖直设置的第二直线导向组件相连接；底座和升降座之间设有固定两者相对位置的锁止机构；直线导向组件与升降座相连接，电机固定在升降座上。根据不同的鞋子型号以及鞋楦型号可使用性地调整咬线机构的高低，进而使本拉抓帮线装置更通用，提高抓帮效率和抓帮品质。在上述的拉抓帮线装置中，所述机架上固定有水平设置的悬挑臂，直线导向组件包括导杆和滑头，机，导杆与悬挑臂固定连接，咬线座与滑头固定连接。在上述的拉抓帮线装置中，所述机架和咬线座之间设有伸缩臂，咬线座与伸缩臂的一端部固定连接，直线导向组件包括导杆和滑头，导杆与伸缩臂固定连接，滑头与机架固定连接。附图说明图1是实施例一中拉抓帮线装置的主视结构示意图。图2是实施例一中拉抓帮线装置的俯视结构示意图。图3是实施例二中拉抓帮线装置的主视结构示意图。图4是实施例二中换向轮调整结构的剖视结构示意图。图5是实施例三中拉抓帮线装置的俯视结构示意图。

机-传胜机械-口罩机由东莞市传胜机械有限公司提供。东莞市传胜机械有限公司（www.dgchisheng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，

并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。传胜机械——您可信赖的朋友，公司地址：
东莞市厚街镇桥头第三工业区桥南路6号，联系人：杜先生。