

二手叉车市场 合肥二手叉车 安徽龙腾

产品名称	二手叉车市场 合肥二手叉车 安徽龙腾
公司名称	安徽龙腾叉车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区徽商建材城
联系电话	13955135358

产品详情

二手叉车故障检查方法：

首先观察气压表上的指数，若气压低于工作压力时，合肥二手叉车，则要加大油门提高气压；如果气压正常，就得寻找电磁气阀前后气管是否雨季塞，管道是否有破1裂漏气，造成取力器气缸气量不足。检查电磁气阀是否安全可靠，若未排除故障，应拆下取力器气缸，取出活塞杆，更换活塞或O型密封圈，二手叉车价格，并清除缸筒内壁污物。当起重作业完毕后，关闭取力开关，取力器传动轴仍继续转动使液压泵工作，二手叉车转让，一般有下列原因：压住挨叉的螺母松落；活塞杆上的螺丝松脱；取力器活塞杆上的弹簧和性能减弱或损坏。

二手叉车的日常检查，接线柱、导线、盖子：必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况，同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。

二手叉车启动出发之前的维修检查：检查二手叉车机油、燃料和冷却水量是否充足，以及二手叉车各部分是否漏水、漏油和漏气。

二手叉车的日常维护，制动液、水量检查：查看制动液是否在刻度范围内，并检查制动管路内是否混入空气。添加制动液时，防止灰尘、水混入。

二手叉车在操作前的注意要点

1、检测二手叉车各零部件管线和接头有没有毁坏、松脱和渗水、漏油现象。尤其是液压传动系统和行车制动器的总泵、轮缸有没有渗漏情况。

- 2、检测二手叉车及发动机或电动机的润滑情况，二手叉车市场，并对比电动叉车润滑点展开润滑，加足机油、齿轮油及润滑脂。
- 3、检测二手叉车各机械联接件的紧固情况，尤其是转向系统、车胎及车胎、起吊结构等联接螺栓及锁紧装置是不是紧固与合理。
- 4、检测各电气件的连接头、路线、照明灯具等是不是完好无损和接通。仪表设备及音响喇叭、灯光效果是不是能正常工作中，铅酸蓄电池的电解液的溶液面高度是不是符合要求;电解液的密度是不是符合标准。要按时对电叉车展开维护保养检测。

二手叉车市场-合肥二手叉车-安徽龙腾由安徽龙腾叉车贸易有限公司提供。“二手叉车”就选安徽龙腾叉车贸易有限公司（www.ltccmy.com），公司位于：安徽省合肥市瑶海区徽商建材城，多年来，安徽龙腾坚持为客户提供好的服务，联系人：梁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽龙腾期待成为您的长期合作伙伴！