

铝木门窗组角机 新乡组角机 金明美机械质量保证

产品名称	铝木门窗组角机 新乡组角机 金明美机械质量保证
公司名称	济南市历城区金明美机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市腊山工业园
联系电话	15098979122

产品详情

组角机的安装与调整

环境与要求：

组角机应安装在干燥、无粉尘、无腐蚀性气体的室内坚硬水泥地面上。

开箱到位：

开箱后将组角机连同包装底座移至安装位置旁，拆下组角机底座的紧固螺钉，铝木门窗组角机，使用搬运工具将组角机移至安装位置。

接地：

组角机机身必须接地，接地时采用黄绿双色多股绞和铜线，其截面积不小于2.5平方毫米，接地后机身与主接地点之间的电阻应小于4欧姆。

接电源：

输入电压380V，频率50HZ的电源。

接气源：

将气源安装在机身侧面气源处理三联体的接头上，检查无漏气后将气压调整到0.5-0.8MPa。

检查油路：

将机体后盖打开，油箱的液面应保持在油标的中心线以上，金刚网组角机，以防油泵吸空。加油时应用1

