

# 宣城起重机 单梁起重机 宣城矿源起重机

产品名称	宣城起重机 单梁起重机 宣城矿源起重机
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

## 产品详情

### 汽车起重机的基本操作方法

说起起重机大家都不陌生，汽车起重机也是起重机的哟中，桥式起重机，今天宣城矿源小编就来为大家介绍一下汽车起重机的操作方法。

#### 一、汽车起重机基本操作方法之选择起吊地点

汽车起重选择一个正确的、合适的起吊地点非常重要，也有一定的讲究和规范。选择起吊地点时要注意的是：

- 1、地面结实，不会下陷；
- 2、起重机起吊半径尽量覆盖到整个工作范围；
- 3、起吊范围内没有电线等会对工程造成安全隐患的事物；
- 4、光线要明亮，视野要开阔。

选好起吊地点后，塔式起重机，就要将起重机设置成准备起吊状态，操作方法是挂好相应的汽车档位并打开取力器，这里不同型号和品牌的汽车起重机的起重档位都不一样，要根据具体情况而定。然后打开取力器按钮，就可以进行支腿了。完成支腿以后，汽车起重机的起吊、回转、变幅、吊臂伸缩都是在上车的操作室进行的。车起重机的吊臂一般为4-5节臂，多的时候有七节臂。吊臂伸缩的方式有多种形式，有同步伸缩式的，有独立伸缩式，也有组合伸缩式的，不同品牌和机型都可以不同，操作方式也就有所不同。

希望以上介绍对起重机操作手和对起重机感兴趣的人有所帮助。

## 起重机轨道安装注意事项

### 起重机的轨道安装方法

起重机轨道常见的安装方法有：压板固定法、钩形螺杆固定以及螺栓联用固定等。用于轨道安装的轨道梁有两种，分别是钢结构梁、混凝土预制梁。其中，混凝土预制梁应该制作有预留孔，用于安装过程中穿螺栓。轨道压板上的孔一般为长孔形，以便于安装轨道时可以在水平方向上进行调整。如果在垂直方向上进行调整，宣城起重机，可以在钢轨底部添加底垫。轨道压板制造时要确保其刚性达到作业要求。按照受力大小的不同，轨道压板可以制作成单孔或者双孔压板。

### 起重机轨道安装注意事项

- 1、轨道梁在垂直方向上的上拱度在10mm以内；
- 2、轨道梁的水平旁弯在 $L/1500$ 以内，L是轨道梁的梁长度；
- 3、轨道梁的中心位置和设计的定位轴偏差不高于5mm；
- 4、轨道梁跨中垂直度在 $H/500$ 以内，H是轨道梁的梁高度；
- 5、相邻的轨道梁接头部位之间的高度差不能大于1mm，中心侧错位在3mm以内；
- 6、相邻柱子之间的轨道梁顶部高度大小相差不高于 $L/1500$ ，L是轨道梁的梁长度。

起重机轨道的安装是否良好，直接影响着起重机的运行质量，因而起重机轨道安装质量控制要求严格一些，在安装过程中应该要根据相关技术标准，按照施工图纸来进行安装，以确保正常安全运行。

轻型起重机相较普通起重机来说呢，轻型是一种作循环、间歇运动的机械，但是轻型起重机采用独特的设计理念，具有尺寸小、重量轻、轮压小、结构紧凑、轻巧、安全可靠、零部件通用程度大、互换性强、起重能力高，以及维修方便等特点。轻型起重机是目前用途广泛，深受欢迎的轻型起重设备。

轻型起重机属于起重机械的一种，主要指CD1、MD1型系列钢丝绳电动葫芦系在原CD、MD型基础上的改进型产品。与传统起重机相比，轻型起重机吊钩至墙面的极限距离更小，净空高度，更加能贴近作业，起到增加现有厂房有效工作空间的作用。下面，我们就带大家具体了解一下轻型起重机。

该葫芦有固定式和小车式两类。固定式按固定支脚在上、下、左、右位置不同又分为A1、A2、A3、A4四种型式，可直接安装在构架上使用，小车式具有运行功能，可安装在轨道上使用。CD1型为单速起升，MD1为常速和慢速两档起升。

宣城起重机-单梁起重机-宣城矿源起重机(诚信商家)由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司(www.xckyqz.com)位于宣城市泾县泾川镇南华路29号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宣城矿源起重机在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。宣城矿源起重机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宣城矿源起重机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。