

# 矿用压风供水自救装置 压风供水自救装置说明书

产品名称	矿用压风供水自救装置 压风供水自救装置说明书
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ 名称:矿用压风供水自救装置 重量:13kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

友情提示：1.到货后，请立即清点数量，检查货物的完好。2.贮存期限为一年，如逾期未安装，应重新检查，有破损，老化现象，应更换后再使用。

压风自救装置主要型号：ZYJZ:自救装置，Y：压风，J:自救矿用压风自救装置技术参数：供气压力：0.3-0.7MPa供气方式：地面系统供气或单能泵站供气消音能力：85分贝操作方式：一次手动快速供气防护方法：防护口罩ZSJ供水自救装置安装：一般在大巷中，或上下顺槽装设供水装置。安装时，需严格依照煤矿安全生产章程进行安装，每隔50米安装一组或几组。好安装在靠巷道边沿，或专门避灾的小硐室里。这样，既不妨碍运输，也可以使供水装置延长使用寿命。ZYJ(A)矿井压风自救供水系统应安装在工作面、硐室或安全硐室靠邻处，安装高度自定，可让避灾人员能方便拿到引水管，安装地点要选择在顺槽的两邦顶底板完善平坦处，防止摔交和由于片邦和冒顶而打伤人员而达不到救灾的目的。

安装完成后，要进行全矿系统集中检查和个别抽查试用。（1）检查：按图纸要求安装后，检查各连接部件是否牢固可靠，连接处的密封是否严密，管路有无漏气，呼吸器是否通畅，位置方向是否正确，如有错误应及时纠正。（2）减压过滤显示装置压力的调节：将调压旋钮向上拉起，顺时针旋转，压力上升，逆时针旋转，压力下降。调整至所需压力，见表压力达到0.05-0.07MPa为宜（出厂已统一调节），然后将调压旋钮按下呈锁定状态。（3）抽出检查：任选一个面罩，打开气动阀，带好面罩。如不适应，请按上述第2条方法进行调节，直到感觉舒服为止。调节好后，再复位。（4）抽出检查：任选一个水管，打开球阀，看水流出是否畅通。如不流畅看减压阀是否打开，减压阀应缓慢调节ZSJ供水自救装置维护保养为了使本净水超滤机保持正常的工作状态，请您仔细阅读一下使用说明：1、使用条件要求：本产品对自来水温度、水压、浊度、均有使用要求，请在“适用范围”中规定的条件内安装使用；2、次使用净水超滤机时，应全部打开净化水出口龙头，半开直通自来水出口龙头，将净水超滤机滤芯中的保护剂冲洗剂冲洗掉（约需20-30分钟），没有泡沫后，即可正常使用；3、提高直通自来水的用水量和冲洗频率，适当缩短净化水连续使用时间，有利于减少超滤膜表面污染，保持较高净水通量；4、为了让净水超滤机中被截留物排出，防止净水超滤机过快堵塞影响使用，建议每天使用净水超滤机时，应将原存留在管网中净

化水排完，待放出净化水清澈透明后方可将之作为饮用水。