

福州50型顶管专用扒渣机价格实惠

产品名称	福州50型顶管专用扒渣机价格实惠
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

产品详情

微型顶管扒渣机优惠促销 50型顶管专用扒渣机价格公道忠恒为你推荐顶管扒渣机的正确使用操作方法：

- 1、一轻：在顶管扒渣机作业时脚跟紧抵驾驶室地板，脚板和油门踏板保持平行，轻缓地下压加油踏板。
- 2、二稳：顶管扒渣机在作业中，油门始终要稳住。一般作业状态下，油门开度在70%左右为宜。
- 3、三离：在顶管扒渣机作业时，脚板应和制动踏板分离，平放到驾驶室地板上，决不能踩在制动踏板上。顶管扒渣机常常在凹凸不平的工地作业，如果脚总是踩在制动踏板上，机身上下窜动会造成驾驶员不轻易地踩制动踏板。一般情况下，要用控制油门减速的办法控制机况和换档。这样既避免了频繁制动造成制动系统过热，又为顶管扒渣机快捷的提速带来方便。忠恒顶管扒渣机的日常维保中的100h检查项：1、检查紧固前后传动轴螺栓。2、检查变速箱油位。3、检查调整脚制动和手制动，制动加力器油量。4、检查油门操纵、变速操纵系统。5、更换变速箱油（之后每600小时更换），清洗油底壳滤网。6、更换发动机机油（之后每600小时更换）。7、检查电瓶液液位，电瓶接线头涂凡士林。8、检查轮辋与制动盘螺栓、桥螺栓紧固情况。9、检查各紧固螺栓紧固情况。忠恒50型顶管扒渣机的特点：一般扒渣机的挖斗斗齿为4个，为了避免扒渣机在扒取的过程中，挖斗边上的2个挖齿撞击到上方顶管，忠恒技术人员有意只留中间两齿，有效地避免了碰撞的发生。挖掘部分，运用伸缩油缸，大小臂相对于普通臂稍短，以适应顶管的高度。这款50型顶管扒渣机，解放了人力，在作业模式和管理模式上更为简易，且顶管扒渣机价格便宜，可以说是一款价格适中，售后完全有保障的产品。