

8 10吨内燃叉车厂家 广通机械品质保障品牌 运河区8 10吨内燃叉车

产品名称	8 10吨内燃叉车厂家 广通机械品质保障品牌 运河区8 10吨内燃叉车
公司名称	德州广通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新河路石油公司附近
联系电话	13505347627

产品详情

了解叉车节温器的检查可在车上进行，方法如下：

一、发动机起动后的检查：打开散热器加水口盖，若散热器内冷却水平静，则表明节温器工作正常，否则，则表示节温器工作失常。

二、这是因为，在水温低于70 时，节温器膨胀筒处于收缩状态，主阀门关闭；当水温高于80 时，膨胀筒膨胀，主阀门渐渐打开，8-10吨内燃叉车厂家，散热器内循环水开始流动。

三、当水温表指示70 以下时，8-10吨内燃叉车多少钱一台，散热器进水管处若有水流动，水温温热，则表时节温器主阀门关闭不严，8-10吨内燃叉车报价，使冷却水过早大循环。

了解内燃叉车在上坡时，不要通过踩加速踏板使离合器在半离合状态或变矩器在运转情况下停车，运河区8-10吨内燃叉车，这会引引起摩擦片不正常磨损或变矩器油温不正常升高，从而缩短离合器或变矩器的寿命。

停车：把车停在不妨碍交通的地方并且.....

a)拉上停车制动手柄；

- b)货叉落地；
- c)钥匙开关旋至“ OFF ”位置，关掉发动机。柴油叉车拉出发动机熄火手柄；
- d)取下钥匙并保管好。

内燃叉车的安全停车

- a)把车停在水平地面上--在宽敞的地方，如果不得已要在斜坡上停车，把车横在斜坡上，用楔块挡住车轮，防止意外滑下。
- b)车辆停在区域或不妨碍交通的地方，若需要，在车辆周围设置标志或信号灯。
- c)车辆停在坚硬的地面上，避免停在松软、泥地或比较滑的路面上。
- d)若起重系统损坏，货叉不能落到地面时，在货叉末端上挂一面警告旗，并把车停在不妨碍交通的地方。

8-10吨内燃叉车厂家-广通机械品质保障品牌-运河区8-10吨内燃叉车由德州广通机械设备有限公司提供。德州广通机械设备有限公司（www.dzgtjx.com）是从事“叉车,杭州叉车,叉车配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。