

TLF75/75铜铝复合暖气片暖气片放气阀怎么用？

产品名称	TLF75/75铜铝复合暖气片暖气片放气阀怎么用？
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 型号:TLF75/75 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片放气阀怎么用？冬季供暖日期日益临近，暖气片即将派上大用场，发挥高效散热、温暖家居的作用。与之相配套的产品性能如何，将会直接影响采暖效果甚至财产安全。让广大用户平安越冬，享有温暖如春的家居环境，结合实际使用过程中遇到的问题，向用户朋友详细介绍放气阀的使用方法及注意事项。

放气阀简介暖气片标配放气阀，该阀具有放气功能，出厂时即为全放气状态，当暖气系统内产生气体会将气体排出，由于特殊的结构保证了里面的水不会排出；手动放气功能适用于暖气片安装调试阶段，将阀芯拧开45°~90°之间时，气体就会从放气阀的出气口排出，当有水滴出现后关紧阀芯即可。放气阀使用方法1.放气阀安装在暖气片上时要拧紧阀芯，暖气系统运行后即处于放气状态，一旦系统中产生气体就会将气体从放气阀的手轮下方与阀体之间的缝隙排出。2.需快速排气时，手动将手轮旋开45°~90°之间，气体即从转向圈的出气口排出，待气体排完就会有水从出气口流出，此时迅速将手轮旋回并拧紧，就会重新处于放气状态了。

放气阀使用问题及解决方法问题一：放气阀全状态下出现滴漏现象。遇到这种情况，应首先检查哪里出现滴漏。从产品设计原理上来说，在操作不当或者水质较差的情况下，容易发生滴漏情况的地方有三处，即为单向止回阀、阀芯、转向圈。1.单向止回阀处滴漏，解决方法是拧紧阀芯，若仍有滴漏，则可能是水中杂质堵塞单向止回阀的密封处，应拆开单向止回阀进行清洗，然后依次装入再次检查，直至没有滴漏。2.若阀芯处滴漏，应先检查阀芯是否拧紧，如果已经拧紧还是滴漏，可能有两种原因造成这种情况：一是，在暖气系统试水期间，放气阀内的复合材料垫片未吸满水，未能胀满阀芯的内部空间，用户这时应等待一段时间（至少1分钟以上），之后再检查是否还漏水。若还有滴漏可能是因水质差水中杂质卡在复合材料垫片之间，导致复合材料垫片无法在吸满水的时候胀满阀芯的内部空间，解决的办法为拆开清洗，然后重新安装，或者直接更换阀芯，以恢复产品的正常功能。3.中间的转向圈滴漏，应先检查阀芯是否拧紧。若拧紧阀芯后仍滴漏，要拧开阀芯检查阀芯底部的硅胶圈是否在原位，应确保硅胶圈在原位以及硅胶圈的密封处无杂质，之后再装入检查。

问题二：放气阀全状态下排气速度较慢。如果用户发现放气阀排气慢、排不净，应检查管套内是否有压

力，是否有温度。一般暖气系统有压力、没温度时，放气阀排气周期就会长一些，可采用手动放气方式配合排气。问题三：顶楼暖气片积气如何排出？顶楼出现暖气片积气有多种原因，如系统设计不合理、安装出现差错，所以解决这类问题需要业主与物业协调，并在放气阀放气的条件下一天一次进行手动排气，这样排气效果会更好。