

# 冻肉切块机 全自动冻肉切块机 冻肉切块机厂家

产品名称	冻肉切块机 全自动冻肉切块机 冻肉切块机厂家
公司名称	河北宾恒机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华沙重工:5-200g/个 HS-QKJ:5-200g/个 河北:5-200g/个
公司地址	隆尧县滏阳高新区
联系电话	15175937152

## 产品详情

DQK-2000冻肉切块机使用方法：

- 1、使用前先查看设备各部件有没有缺损，刀架处有没有\*\*\*，然后把机器清洗干净。
- 2、接通电源，如果启动按钮亮起，就说明接线是正确的，注意接地。
- 3、按启动按钮后，切刀开始上下运动。
- 4、将整块的冻肉放到设备的料道内，原料肉在重力的作用下被切刀进行切割。
- 5、待原料肉快切割完后，可以放入下一块原料肉。
- 6、等需要切割的原料肉切割结束后，按停止按钮就行了，然后将机器清洗干净。
- 7、切割的时候若有紧急状况，按下急停按钮，就能全机断电。