

中力搬运电动叉车接线图 中力电动叉车 苏州博瑞哲

产品名称	中力搬运电动叉车接线图 中力电动叉车 苏州博瑞哲
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

- 4、查看车辆发动机皮带、风扇皮带、发电机皮带有无松动或磨损迹象，
- 5、检查发动机有无漏油，各项轴承有无反常。
- 6、检查各仪表、开关、灯光、信号、雨刷器是否正常作业
- 7、各项仪表正常后应当当即到发动机旁边在等候车辆预热的一起(预热不低于五分钟)，必定做到望。闻。听三项，望：各零件有无喷油。各油管各水管有无漏油漏水现象。闻：经过自己的鼻子感知有无异味，如糊味。焦味等等。听：听发动机处有无异响。风扇处有无异响。如有问题应当即熄火，做进一步检查。

叉车保养大全

操作注意事项：

- ??1、经培训并持有驾驶执照的司机方可开车；
- ??2、在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；
- ??3、搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物；
- ??4、平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；

??5、装物行驶应把货物放低，门架后倾；

??6、坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，中力电动叉车哪家好，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿

????行装卸作业；

??7、行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，中力搬运电动叉车接线图，并注意叉车上方的空隙；

??8、不准人站在货叉上，车上不准载人；

??9、不准人站在货叉下，或在货叉下行走；

??10、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具；

??11、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物；

??12、起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在小范围内作前后倾；

??13、加燃油时，中力电动叉车，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火；

??14、离车时，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，将手制动拉好，在坡道停车时，还须用垫块垫住车轮。

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

11、检查传动轴螺栓、钢板绷簧螺栓、轮毂螺栓、车轮螺栓紧固是否可靠、有无损坏开裂等现象。

12、检查转向、制动体系各部件是否灵敏、安全、可靠。

13、检查叉车的前叉装置起落是否到达作业规范，皮子是否完整发动车辆。

14、将变速杆置于空挡方位，将手制动杆向上拉究竟，然后用焚烧钥匙接通电源。马达运用三次，每次不得超越3秒。

15、踏下离合器踏板，然后继续转动钥匙至“S”方位，发动发动机，发动机一旦发动，当即松开钥匙。

中力搬运电动叉车接线图-中力电动叉车-苏州博瑞哲(查看)由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司(www.brzcc.com)在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博瑞哲一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢旭。