

SOR压力开关压差开关9NN-K45-N4-F1A (2-6MPa)

产品名称	SOR压力开关压差开关9NN-K45-N4-F1A (2-6MPa)
公司名称	厦门元航机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SOR 型号:9NN-K45-N4-F 产地:美国
公司地址	厦门市海沧区海沧大道825号1601单元
联系电话	0592-6518911 17306016184

产品详情

SOR压力开关压差开关9NN-K45-N4-F1A (2-6MPa)

郭经理 : 173 0601 6184

厦门元航机械设备有限公司

座机 : 0592-6518911 QQ:215 0970 899 邮箱 : 215 0970 899@qq.com

压力开关的检测方法,用以检测压力开关的稳定度及设定点是否在规范内。压力开关的检测方法包含以下步骤:首先,备有标准压力产生器及压力感测器,使标准压力产生器连接于压力开关及压力感测器。再备有检测装置,并建立包含设定点压力值及压力开关动作条件的数据。之后,电性连接检测装置、压力开关及压力感测器。接着,标准压力产生器施加压力于压力感测器及压力开关。记录压力开关的置位压力值及复位压力值,并计算置位压力值、复位压力值及设定压力值间的误差值,并依据误差值判定压力开关的稳定度及设定点是否在规范之内。

全封闭制冷压缩机\ZB114KQE\COPELAND/TFD-551REPEATER\SIEMENS\6ES7972-0AA02-0XA0MOTOR\CAT\105-5081CYLINDERASSY.\DERRICK\G0008518 阀岛修理包\HAWE\DS7700-53/2\液压站磨擦盘\EATONCOMPANY\508725\伊顿盘式刹车\24WCB液泵\PARKER\

P51A578BEYM25-7\泥浆泵\3NB-800F阻流管汇泵冲传感器\PepperlFuchs\106619油水分离器
芯\PARKER\2020TM-OR\柴油机V-BELT\MI-SWACO\05-06-227\离心机SWITCH\MI-SWAC
O\75-69-011\离心机GASKET\MI-SWACO\96-10-372\离心机液压泵\A10VS010DR/52R-PPA1
4N00压框\MI-SWACO\9671640\振动筛GASKET\SWACO\5837001\SHAKERSCREW\M-ISW
ACO\1441471GROMMETSREW\MI-SWACO\07-415空气过滤器总成\SULLAIR\88291002-8
53\空压机\AS3008油过滤器滤芯\SULLAIR\250025-526\空气压缩机滚动轴承\NJ2315ECP\SKF
LIMITSWITCHES\EATON\E50KL36\泥浆泵/提供出厂合格证ASSEMBLED SWITCHES\EAT
ON\E50AR1\泥浆泵/提供出厂合格证TACHOMETER\DETROITDIESEL\29544559底特律柴
油机转速表TACHOMETERCABLE\DETROITDIESEL\29544327底特律柴油机转速表传感器
， 线长3米接触器\A16-30-10\30A/400V/7.5kW\ABB\MCC柜热继电器\TA25DU-
XM\10 ~ 14A\ABB\MCC柜UPS电源\3KVA\SANTAKEM277\SIEMENS\6ES7277-0AA22-0XA0

COOPER同心阀Z630-133-036增压机CFA32

COOPER油分配计数器PRG DNF增压机CFA32

流量计修理包\Exd BT4\CAMERON\9A-100003474\滚筒

CAMERON流量计修理包Exd BT4滚筒9A-100003474

HALLIBURTON 涡轮流量计 100009371/2"

NUFLO 哈利伯顿涡轮流量计 100009371/2"

同心阀\COOPER\Z630-133-036\增压机\CFA32

AIR DRYER\AD-9\BENDIX\5762094\动力源

BENDIX空气干燥器AD-9动力源

ARIEL 一级排气总成 B-5735-N

ARIEL 排气阀 B-3492-HH

ARIEL 吸入阀 B-3491-JJ

ARIEL 排气阀 B-3712-GG

ARIEL 吸入阀 B-4087-FF

ARIEL 一级排气总成 B-5735-CC

DISCHARGE VALVE\ARIEL\B-3712-GG\JGN/2

SUCTION VALVE\ARIEL\B-4087-FF\JGN/2

DISCHARGE VALVE\ARIEL\B-5735-P

ATLAS 电子恒温器 1626849900

ATLAS 开关 1626849901

ATLAS 适配器电缆 2914100000

ATLAS 适配器电缆 2914100010

ATLAS 电磁阀 1089045107

ATLAS COPCO 散热器0367010054

ATLAS COPCO 三角带0367010052

ATLAS COPCO 液位传感器1089065903

ATLAS COPCO 过滤器 2914501700

ATLAS COPCO 过滤器 2914501800

ATLAS COPCO 电子恒温器 1626849900

ATLAS COPCO 开关 1626849901

ATLAS COPCO 适配器电缆 2914100000

ATLAS COPCO 适配器电缆 2914100010

ATLAS COPCO 电池 1092064100

ATLAS COPCO 分离器过滤器 2911011700

ATLAS COPCO 电磁阀 1089045107

立管传感器总成\制造厂或品牌:M/D TOTCO\厂家配件号:P10038A-01\

大钳拉力计\制造厂或品牌:M/D TOTCO\厂家配件号:212371-101\

M/D TOTCO立管传感器总成P10038A-01

M/D TOTCO大钳拉力计212371-101

VICKERS 液压油泵\VMQ145T160BM0632AAAANL00A032\船用吊机\LEC500-140

VICKERS 液压油泵\VMQ145S160B00900AAAANL00A032\主吊机/LEC500-140

HONEYWELL可燃气体探头 SPXCDALMRX

HONEYWELL 硫化氢探头 SPXCDALMHX

ALLISON油泵总成6880125/变速箱/S6600

ALLISON摩擦片23041616/变速箱/S6600

ALLISON大修包29553470/变速箱/S6600

ALLISON泵轮轴承23041915/修井机/HXJ180

VAN AIR SYSTEM 滤芯 F200-0100-1-B-AD-PD6

6NN-K3-N4-F1A

101NN-K45-N4-CIA

101NN-K3-N4-C1A

5NN-K5-N4-C2A

9NN-K3-N4-F1A

107AL-N12-P1-F0A

SOR压力开关6NN-K2-N4-FIA

SOR压差开关101NN-K45-N4-CIA

SOR压力开关4RN-EE5-N4-BIA-X371

403212-N4X226

403213-N4X226

1NN-K45-M-C2A-TTY (6-10MPa)

1NN-K45-M-C2A-TTY (7-10MPa)

9NN-K45-N4-F1A (2-6MPa)

美国SOR 开关 221A-A1B-B-B4-N4-C2C4XX373

SOR 6NN-K3-M4-C1A

SOR 1NN-K45-N4-C1A

SOR 12NN-K45-N4-C1A

SOR 4NN-K45-M4-C1A

SOR 15RN-K2-N4-C1A

SOR 17RB-K2-M4-CIA-TTX810

SOR 12B3-K614-M4-C1A

SOR 101RN-K3-N1-CIA-X372

SOR 54NN-K118-M4-B1A-X

SOR 54NN-K118-M4-C1A-X

SOR 101RN-K3-M2-C1A-TTX

SOR 101NN-K3-M4-C1A-TTYX

SOR 9RN-K45-M1-CIA

SOR 6B3-K45-M4-C2A/F3A

SOR 1NN-EE45-N1-C2A-X373

SOR 5NN-K45-N1-C2A-X373

SOR 101RN-K3-M2-CIA-TTX

SOR 4RN-K4-M4-C2A-TT

SOR 9NN-K45-SI-CIA-X618

SOR 54NN-E118-N4-CIA-X618

SOR 54RN-K117-M4-C2A-TTX3

SOR 6NN-KK2-M2-C2A-YY

SOR 6NN-KK3-M2-C2A-YY

SOR 56NN-K316-M2-FIA

SOR 6B3-EE3-N4-C2A

SOR 4RN-EE4-N4-C1A-X373

SOR 101NN-K45-N4-F1A-X

SOR 101NN-K45-M4-C1A-X

SOR 4B3-K4-N4-C1A

SOR 12B3-K4-N4-C1A

SOR 12PP-K614-N4-B1A-TT

SOR 201NN-K125-U9-C1A

SOR 54NN-K118-M4-C1A

SOR 54NN-K118-N4-C1A-TTX834

SOR 4NN-E4-N4-C1A-X373

SOR 6LC-K3-N4-F2A

SOR 101RN-EE3-M4-C1A-X371

SOR 54NN-KK118-N4-B1A

SOR 101NN-K3-M2-C1A-TTX

SOR 12NN-K45-M4-C1A-PPX371

SOR 52NN-K116-N4-B1A

SOR 4NN-EE5-N4-B1A-X371

SOR 4LC-J5-M1-C2A-LL??

SOR 1NN-K45-N4-F1A-RRX373

SOR 5NN-EE5-N4-F1A

SOR 4RN-EE4-M4-C1A-TTY

SOR 12B3-KK614-N4-B1A

SOR 1NN-K45-N4-C2A

SOR 52NN-K116-M4-C2A-TTX372

SOR 44VI-K5-M4-CIA

SOR 9NN-K5-N4-F1A-TTX371

SOR 1710A-G2A-C-A4-H1-00

SOR 107AL-K40-P1-FIA

SOR 54NN-K118-M4-C2A

SOR 15RB-EE5-N4-C1A

SOR 44V1-EF45-M4-C1A

SOR 101NN-K45-N4-C1A

SOR 压力开关2RN-K3-P1-C1A-TTX373

SOR 压力开关6RN-K45-N4-C2A-TTX373

SOR 压力开关4RN-K4-N4-C2A-TTX373

SOR 54L-K117-N4-B1A

SOR 16RB-K5-N4-C1A

SOR 16RB-K2-N4-C1A

SOR 52NN-K117-N4-B1A

SOR 13RB-K5-N4-C1A

SOR 56L-K316-M2-B1A

SOR 52L-K116-N4-B1A

SOR 13RB-K2-N4-C1A

SOR 14RB-K5-N4-C1A

SOR 14RB-K2-N4-C1A

SOR 17RB-K5-N4-C1A

SOR 17RB-K3-N4-C1A

SOR 1B3-K45-N4-F1A

SOR 107EL-EG40-P1-F0A

SOR 9B3-K45-N4-F1A

SOR 9B3-K5-N4-F1A

SOR 9B3-K4-N4-F1A

SOR 203NN-K105-U9-C7A-X

SOR 201NN-K135-U9-C7A-X

SOR 201NN-K115-U9-C7A-X

SOR 201NN-KK135-U9-C7A-X

SOR 201NN-EE125-U9-C7A

SOR 534CR-TN50-P9-Z1A-VIRR

SOR 205A-A1B-B-Z1-N4-TTIRR

SOR 103W1-EE212-N4-C2A

SOR 303A-F1A-B-A4-N4

SOR 温度开关203RN-EE125-U9-C7A-X373

SOR 203NN-T125-U9-C7A

SOR 416530-SEMHQ1

SOR 液位开关1710A-G3C-C-A4-H1-ZZ

SOR 701A-F7A-P-A1-S3900606-10851J

SOR 201V1-K125-U9-C7A

SOR BH-009024-009

SOR 1510B-G5A-C-W9-ES-X

SOR 203RN-EE125-U9-C7A

SOR 201V1-EE125-U9-C7A

SOR 102W1-K603-P1-C1A-TT

SOR 液位开关41A1S1H1N-YG052L

SOR 液位开关43A1S1H1N-YG052L

SOR 压力开关403212-QAB0530-12IN

SOR 2NN-L3-S1-01A

SOR BH-040002-040

SOR 662179-SB4D15

SOR 430380-SB4D15

SOR 852226-YG068P

SOR 538798-N4D225

SOR 396097-N5B182

SOR 396938-N5B182

SOR 403217-SGABY5

SOR 435200-SGABY5

SOR 压力开关492190-NEE5D4

SOR 压力开关403221-SC2XS5

SOR 压力开关426144-SC2XS5

SOR 压力开关430662-SC2XS5

SOR 压力开关427212-SC2XS5

SOR 压力开关347342-SA9HJ5

SOR 压力开关431160-SA9HJ5

SOR 压力开关314018-SA9HJ5

SOR 压力开关39276-SA9HJ5

SOR 压力开关791184-SA9HJ5

SOR 压力开关384025-SF9SL5

SOR 压力开关414855-N12006

SOR 压力开关403217-N5D099

SOR 压力开关427212-N5D099

SOR 397038-SDKKM4

SOR 403216-SDKKM4

SOR 538953-SDKKM4

SOR 396205-SDKKM4

SOR 424432-SDKKM5

SOR 396723-SDKKM4

SOR 423787-SDKKM4

SOR 396725-SDKKM4

SOR 压力开关405975-29GJD2

SOR 液位开关BH-611010-611

SOR BH-603001-603

SOR 405923-QAL200

SOR BH-003001-003

SOR 533797-SB1GQ5

SOR 414844-SB1GQ2

SOR 363305-SB1GQ4

SOR 403213-QDF021

SOR BH-611009-611

SOR 397377-SB1YA5

SOR 压力开关437444-SF1LA3

SOR 膜盒差压开关453941-SF1LA3

SOR 膜盒差压开关430378-SF1LA3

SOR 膜盒差压开关405979-SF1LA3

SOR 压力开关589821-SF1LA3

SOR 差压开关384025-SDKKM4

SOR 差压开关424432-SDKKM4

SOR 430662-SF1LA5

SOR 396644-SF1LA5

SOR BH-101001-101

SOR BH-101003-101

SOR 397290-SDKKM4

SOR 396040-SDKKM4

SOR 低旁减温水压力开关403222-108HJZ

SOR 高旁减温水压力开关 397289-108HJZ

SOR 真空压力开关 BH-209032-209

SOR 大机润滑油压力开关BH-209041-209

SOR 小机保安油压力开关496703-0AG012

SOR 真空压力开关403216-108HJZ

SOR 压力开关405975-SGAXT4

SOR 压力开关403219-N4C001

SOR 压力开关396939-SRXXH5

SOR 压力开关4B3-KK4-M4-C2A-CLPK

SOR 差压开关405923-QAG025

SOR 差压开关\403212-BP022D\1/4NPT\

SOR 液位开关\BH-008003-008-BP022V\1/4NPT\

SOR 防暴压力开关331983-BP025X

SOR 压力开关480579-QAE060-Bp025P

SOR 压力开关SF95Z1-BH-048014-048

SOR 液位开关740A-C1C-B-A1-T6

SOR 液位开关 651K8-36006-BA040-T2-C3A-ML

SOR 液位开关 301A-F1A-B-A2-N4-TFSOR

SOR 液位开关 663J8CCC-1A-00-23.62-070104112

SOR 液位开关804C-C1T-C-A1-S3-CLSDSCX3

SOR 液位开关BH-023008-023?

SOR 压力开关414873-SFDJQ4

SOR 301A-F1A-B-A2-N4-TF

SOR 温度开关396780-WEE6L3

SOR 炉膛负压开关BH-025006-025

SOR 真空压力开关BH-013045-013

SOR 真空压力开关BH-013030-013

SOR 润滑油压力开关BH-013011-013

SOR 润滑油压力开关BH-013022-013

SOR EH油压力开关BH-013046-013

SOR EH油压力开关BH-013055-013

SOR 压力开关BH-072058-072

SOR 压力开关BH-072064-072

SOR BH-402003-402??

SOR 压力开关697124-SBBDQ5

SOR 压力开关837563-SBBDQ5

SOR 压差开关373130-SBKHR5

SOR 液位开关含阀门53A1S1H3N-SE6CX6

SOR 液位开关BH-008001-008

SOR 液位开关BH-010051-010

SOR 温度开关201H3-K125-U9-C7A

SOR 防爆压力开关BH-072050-072

SOR 防爆液位开关BH-072051-072

SOR 液位计53A1S1H3N-NEE5J5

SOR 压力开关397486-SA8PL4

SOR 压力开关396387-SA8PL4

SOR 润滑油压力开关型号403217-SG3NS3

SOR 开关组件 316020

SOR 480586-SA1TF9

SOR 414841-SA1TF3

SOR BH-048018-048

SOR 液位开关733A-F3C-B-A2-N4-X373

SOR 压力开关852216-YG068X

SOR 温度开关205V1-T125-U9-C7A-X373

SOR BH-001037-001

SOR 差压开关403212-QDE025

SOR 414874-LKRW01

SOR BH-209050-209

SOR BH-413007-413

SOR BH-002011-002

SOR BH-040011-040

SOR BH-040005-040

SOR BH-040001-040

SOR 430381-SGAQN5

SOR 430662-SGAQN6

SOR BH-611032-611?

SOR BH-040006-040

SOR BH-040010-040

SOR BH-040016-040

SOR 403216-SG3BJ4

SOR 397290-SG3BJ2

SOR 405974-SG3BJ6

SOR 429956-SG3BJ6

SOR 79118-3-SG3BJ5

SOR 403217-LKTW87