

# 地暖接LXGL-X/404型钢铝散热器 LXGL-X/405型钢铝散热器 LXGL-X/406型钢铝散热器暖气片方法介绍

产品名称	地暖接LXGL-X/404型钢铝散热器 LXGL-X/405型钢铝散热器 LXGL-X/406型钢铝散热器暖气片方法介绍
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:中春 包装:气垫膜纸箱 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

### 地采暖接暖气片

#### 地采暖接暖气片一支派环路方案设计

连接进出水口开始将每一个环路加热管的进出水口分别与地暖分水器、集水器连接。注意地暖分水器、集水器内径不能小于总供、回水管内径，且地暖分水器、集水器很大横剖面出水量不宜超出0.8米/s；每一个地暖分水器、集水器支派环路不宜超出8路；每一个支派环路供回水管上均应设置铜制截止阀等可关断阀门。

#### 地采暖接暖气片—安装截止阀

相符合安装截止阀在地暖分水器之前的供水系统连接管道上，顺水流方向应安装截止阀、过滤系统及泄自来水管道。在地暖分水器之前设置两个截止阀，主要是供清除过滤系统和拆卸或维修供热计量机器设备时关闭用；设过滤系统是便于防止

沉渣堵塞蒸汽流量计和加热管。供热计量机器设备前的截止阀和过滤系统，也可采用过滤截止阀替代。

在集水器之后的智能化智能回水连接管上，应安装泄自来水管道，并改装静态平衡阀或其他可关掉调解阀。系统零配件应取用耐腐蚀原料。安装排水系统，用于工程竣工验收前及以后维修时清洗管道和排水管道用，排水系统就远原则有地漏防臭等污水管道机器设备。

#### 地采暖接暖气片—设置进气阀

设置进气阀在地暖分水器的总进水管与集水器的总排水口正中间，应设置进气阀管，进气阀管上设置截止阀。进气阀管的连接位置应在总进水管的始端(截止阀之前)和总排水口的尾部(截止阀之后)正中间，保证对供暖管路系统清理水要不流进加热管。第四步设置手拉式或全自动排气阀地暖分水器、集水器上均应设置手拉式或全自动排气阀。尽量安装全自动放气阀，有利于在以后的运用整个过程中，给顾客造成方便快捷，避免了冷热压差以及保湿补水等因素造成的集气，而使系统运行受阻。