

【恒升叉车】新乡叉车厂家电话 新乡叉车

产品名称	【恒升叉车】新乡叉车厂家电话 新乡叉车
公司名称	郑州恒升机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市飞龙路荥运路交叉口向东150米
联系电话	13703920641

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州恒升机械配件有限公司

你知道使用新乡叉车前我们应该检查什么设备吗？为什么要检查设备呢？现在为大家解答：

(1) 操作人员应在驾驶前对叉车进行例行检查。排查任何潜在的风险，诸如叉车的制动器、转向机构、控制装置、警告装置以及门架和轮胎。

(2) 如果发现任何明显的损坏或问题，应通知管理人员。如果叉车需要修理，则不应操作叉车。

(3) 在叉货之前，请务必考虑其“叉车行驶的尽头”。取货的便利位置是否便于堆叠。

【恒升叉车】坚持“为社会创造财富、为客户创造价值、的服务宗旨和以“诚信、责任、竞争、合作”的行为方式。

你知道我们应该如何启动新乡叉车吗？启动叉车的过程是什么呢？现在为大家进行解答：

(1) 为了安全起见，对于叉车操作员来说，重要的是要利用踏板和把手，正确地坐在叉车座位上。

(2) 在启动叉车之前，重要的是要确保可以触及到的所有设备中的控制装置，并且要根据自己的需要，调节座椅的位置和后视镜。

(3) 在正确固定好安全带并将其身体的所有部分安全地置于操作员驾驶室或叉车的范围内之前，操作员不得启动叉车。

【恒生叉车】客户是基础，员工是实施品牌战略的实践者。只有把我们已形成的做法和环节不断进行创新、细化到客户满意，我们才能取得成功。

机械设备在长期使用以后出现故障是在所难免的，对于新乡叉车来说也不例外，它在使用的时候可能也会出现一定的故障，具体是哪些呢？

1、不充电

现象：电动堆高车正常充电时，充电器灯不变红灯，说明蓄电池不充电。

原因：充电器故障、电气线路故障等。

2、充电电压过低

现象：充电指示灯闪烁或电流表在零位左右摆动，使用万用表的直流电压档测量蓄电池两端的电压值，如低于标准值，则表明充电电压过低。

原因：充电器工作电压失调或有故障，电瓶有故障。

【恒升叉车】公司拥有良好的研发能力，用户遍布全国各地。公司坚持科技兴业战略，大力引进高新技术人才。