

氧气减压器 氧气表 宁波华隆

产品名称	氧气减压器 氧气表 宁波华隆
公司名称	合肥市宇灏焊割设备有限责任公司
价格	33.00/个
规格参数	类型:氧气表 品牌:宁波华隆 型号:YQY-08
公司地址	合肥市蜀山区望江西路88号（南七五金机械大市场C1-09）（注册地址）
联系电话	86 0551 65502080 18755101995

产品详情

类型	氧气表	品牌	宁波华隆
型号	YQY-08	规格	YQY-08

型号：	yqy-08
生产厂家：	华隆
使用介质：	氧气
输入压力：	15mpa
调节范围：	0-2mpa
公称流量：	50m3/h
重量：	2kg
外形尺寸：	17.5*17*12.5cm
安装连接尺寸：	输入:g5/8" mm输出:m16*1.5mm
配置压力规格：	输入:0-25输出:0-4

使用减压器应按下述规则执行：(1)氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快，减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高，这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压器完全烧坏。另外，由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等，也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。(2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打开氧气瓶阀门，吹除污物，以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时，瓶阀出口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧；防止送气后脱开发生危险。(3)减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。(4)减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等，应及时维修。(5)减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水

分。(6)减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。

(7)各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。