

钢四柱暖气片支腿 丝堵跑风配件齐全 厂家直销 中春国标

产品名称	钢四柱暖气片支腿 丝堵跑风配件齐全 厂家直销 中春国标
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	14.00/片
规格参数	品牌:中春 包装:气垫膜纸箱 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片使用方法-减少散热

暖气使用有窍门，用户可通过科学调节达到节能、高效的保温效果。按面积收费的用户，用户在使用过程中要尽量减少频繁开关门窗或将窗户打开通风，避免在暖气片上悬挂衣物或是安装暖气罩，确保暖气片正常散热。

暖气片使用方法-外出可调成低温状态

用户外出时可将温控阀调整到低温状态，可有效保持室内的温湿度，更主要是可以大大节约能源的消耗。

暖气片使用方法-上班后仍保持室内最低温度

按热量表收费的用户使用温控阀更是有诀窍。对于上班族而言，不建议上班后关闭全部暖气片阀门。因为完全关闭后，房间温度会下降得比较多。如同汽车频繁启动更耗油一样，等下班再开启阀门后，不仅房间温度达到采暖需要好几个小时，而且热量消耗得也多，不经济。因此白天没人时室温设定至12 左右，具体设定按照各人感觉而定，保持一定的房间温度，这样不至于晚上进房间时，温度太低，影响采暖度。

暖气片使用方法-晚上休息温度不宜过高

晚上休息时，房间温度不宜过高。一般在16 -18 为宜，这样人的感觉更采暖。而对于长期不住人的房间及厨房、卫生间等处，温度设定至8 左右，对房间的供暖系统及上下水系统进行防冻保护即可。

暖气片使用方法-集中供暖初次开启

对于初次使用集中供热的小区以及开通初期的用户，由于户内墙面、地板、天花板温度较低，供暖一定时间后才能储存足够热量。新开通暖气的用户可在使用过程中先将阀门开到制暖，温度调到最高，等室内温度恒定以后，再将阀门调整到合适的温度。同时这段时间能量消耗也是最大的，待正常使用后热能消耗会逐渐降下来。