

干变温控器 科宏电子 干变温控器生产厂家

产品名称	干变温控器 科宏电子 干变温控器生产厂家
公司名称	山东科宏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路52号
联系电话	18354730150

产品详情

传感器的安装：

安装步骤：

1、铂电阻安装牢固后，将传感器的插头与温控器后部的传感器插座对准，将传感器插到传感器插座上，并将插头固定螺钉拧紧。以免造成连接不畅引发故障。

c. 通讯口接线示意图：

注释：我公司通常默认标准传感器；如需要其他规格传感器，请在订货时声明。我公司可以按用户要求定制非标传感器，但其1大长度为 $L1+L2 \leq 500m$ ， $L3 < 2m$ 。

了解更多干式变压器智能温控器的安装步聚，请咨询山东科宏电子科技有限公司，欢迎您的来电！

辨别温控器质量的好坏？

主要从以下几个方面进行辨别：

1、看温控器的配置——继电器。它是输出控制的关键部分，一般温控器主要的设备就是继电器了，干变温控器接线，而关于继电器有很多种类，可以分为国内、台湾和国外这三类产品了，干变温控器，目前使用平凡的就是国内所生产的继电器了，所以，如果温控器质量好的话，那么它至少使用的继电器的质量要好。

2、看温控器的CPU，干变温控器生产厂家，对于温控器在使用时，它的自身精度和稳定性能很重要，而

对于精度和稳定性都被温控器的CPU所控制着。

设定值查询

显示：4-150 说明：线圈超温跳闸温度设定值T4为150 。 备注：150 为出厂设定值

显示：5-### 说明：本机机号出厂设置时为（年，月）。机号为启动RS485时使用。
备注：年．月．日期为出厂设定值

显示：6-024 说明：每隔24小时启动风机一次。 备注：24小时为出厂设定值

温控器重新回到正常测温及显示状态。在查询操作过程中，如10秒以上未按按键，温控器将自动返回正常工作状态。

了解更多干式变压器智能温控器设定值，请咨询山东科宏电子科技有限公司。欢迎您的来电！

干变温控器-科宏电子-干变温控器生产厂家由山东科宏电子科技有限公司提供。山东科宏电子科技有限公司（www.khdzkj.com）位于山东省济宁市任城区金宇路52号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科宏电子在温度仪表中享有良好的声誉。科宏电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科宏电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.274200.com）还是从事干式变压器冷却风机，干式变压器风机，干变风机的厂家，欢迎来电咨询。