

小型洒水车产地直销 煜通工贸 云南洒水车产地直销

产品名称	小型洒水车产地直销 煜通工贸 云南洒水车产地直销
公司名称	诸城市煜通工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道西郭家埠村
联系电话	13780879200

产品详情

安全技术要求

洒水车每一次解开入料口盖以前，先要开启卸压阀，排出来罐里余气，以防产生致死安全事故。常常留意洒水车压力表是不是工作中一切正常，D9洒水车产地直销，坚决杜绝压力表不灵而过压产生储罐。常常查询阀门，确保在0.196MPa时刚开始排气管，5吨洒水车产地直销，不可使罐里工作压力超出0.196MPa。常常查询洒水车转速表工作中是不是一切正常，以防超继而毁坏空压机及取力箱。并常常清理转速表摄像头（此摄像头在空压机水泵飞轮处）。常常聆听洒水车取力箱及空压机旋转响声。若有出现异常声响，应该马上关机故障检测。洒水车产地直销

洒水车产地直销

洒水：接入三通四位阀的c和b，关掉阀4，小型洒水车产地直销，依据必须开启7、8、9、10，在其中7为前化开关，用以清洗地面，8为洒水炮电源开关（可应急消防安全，可长距离浇灌花木）。9为侧喷电源开关，可浇灌马路边花台花木。10为后洒电源开关，用以地面洒水。待储水罐内热水洒完后，切分离合，松掉缓速器。（3）浇灌花木、应急消防安全：接入三通四位闸阀的B和C互通，4、7、8、9、10关掉，在5口接一水龙头，云南洒水车产地直销，水龙头的另一端接一高压水枪，运用水的作用力，可自动流出浇灌花木。也应挂上缓速器充压应急消防安全或长距离浇灌花。洒水车产地直销

当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的，清水泵要求水中不能有杂质，浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。洒水车产地直销

小型洒水车产地直销-煜通工贸(在线咨询)-云南洒水车产地直销由诸城市煜通工贸有限公司提供。诸城市煜通工贸有限公司(www.zhuchengyutong.com)是山东潍坊,公共环卫设施的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在煜通工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创煜通工贸更加美好的未来。