

小型割稻机,小型收割机,小型割麦机

产品名称	小型割稻机,小型收割机,小型割麦机
公司名称	永康市利箭工具有限公司
价格	.00/个
规格参数	新奇创意项目:报名
公司地址	中国 浙江 永康市 永康经济开发区长恬长春路53号
联系电话	86 579 87323285

产品详情

新奇创意项目 报名

以前农民这样用镰刀收割小麦和水稻，累的腰酸背疼，一天还干不了多少活，农民种地苦啊！量大特价!!

如今有了先进的

动力型号: 1e40f-5a 发动机型式：风冷、单缸、两冲程 燃油比例：25：1 生产率：0.8亩/小时 耗油量：0.7升/小时 总损失率：水稻<1%；小麦<0.5% 排量: 42.7cc 功率: 1.1-1.4kw/6500rpm 发动机包装尺寸：34*36*45cm 工作杆长度 (mm):1500mm 整机重量：9.5kg

使用范围：适用于平原，丘陵，梯田，三角地等大小田块及烂泥田。用与收割水稻，大小麦，玉米，豆类，苜蓿等农作物。

便携式收割机的优点及效益：1、该机收割干净，铺放整齐，可条铺或堆放；能在水田旱地快速收割水稻、豆类、大小麦等农作物。

2、收割时再也不要弯腰驼背，男女老少劳力均可使用。换上相应刀具，装上上下托板和安全的防护罩，还可收割灌木、牧草、芦苇及茶园枝头修剪和花圃坪的修整。

- 3、该机适应于平原、丘陵、梯田、三角地等大小田块及烂泥田；每小时能收割0.7-1.2亩，收割一亩水稻等农作物以目前90#，93#汽油市价计算，每亩耗油约人民币4.00元左右。
- 4、该机操作简单，维修方便。发动机均采用日本技术，动力强劲而稳定，汽缸壁经镀铬处理，配上强化曲轴，使发动机寿命延长，各项性能达到最佳匹配。
- 5、该机刀片均采用优质锰钢制成，传动部分采用先进的高频淬火工艺，耐磨性强，传动部分连接齿合准确而精密，动作流畅，大大减少了用户的维修费用。
- 6、该机换上相应刀具或工作头，装上安全防护罩，还可收割灌木，牧草，芦苇及茶园枝头修剪和花圃的修整。
- 7.该机杜绝了电动收割机因功率不足频繁卡死的现象，使用户的收割更加顺畅。

该机使用及其保养常识：

- 一、一般安全措施：1、人身安全：严禁在室内添加汽油，严防火灾；机器运行时，严禁手脚靠近刀片；清理或近刀片；清理或检查机器时必须停机。2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；3、加油时，禁止吸烟、必
- 4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；5、转动和停止之前手脚远离机器。二、操作前的检
 - 冲程) 机油。(推荐使用美孚2t二冲程级机油)。采用无铅汽油与二冲程机油25-30:1的混合比配制，绝不能使用
 - 2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由
 - 4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，
 - 5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换；
 - 6、刀片，打草头有严格的尺寸限制，严禁私自改装或使用增大号刀片或打草头。感觉机器震动异常，请立即停
 - 7、严禁用刀片割多年生硬质灌木。严禁在有乱石的草地上用刀片割草，推荐用打草头割草，草坪或非木质杂草
 - 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量(电极)间隙在0.6—0.7mm之间；
 - 2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污
 - 3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及
 - 用时，应该将剩余的燃油倒出，按注油泵数次，然后再将燃油箱的燃油倒空，把刀片盖安装到刀片上，把割草
- 械保养及常识：
- 1、新机器不可高速使用，请低速磨合3小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更
 - 冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷
 - 让机器寿命更长，每工作半小时休息10分钟3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。否则会使下次开机启动
 - 4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。5、非专业人员不得调整化油器。
 - 6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。7、汽油机运转100 - 300小时后
 - 头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。更换油滤器，向齿轮箱添加黄油。8、保持汽油机特
 - 9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。10、勿在室内操作。机器工作时除掉
 - 11、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之
 - 13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。