

【优选锯】木材优选锯操作手册

产品名称	【优选锯】木材优选锯操作手册
公司名称	高密瑞力特数控设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:山东瑞力特 型号:优选锯 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街
联系电话	15169545666

产品详情

机械名称：	瑞力特优选锯	机械型号：	RLT-400YJ
功率：	10KW	负责人：	
被培训人签名：			
主要操作人签名：			

优选锯的基本操作：

- 一、检查气压表，气压值必须达到5-6Kgf/m³，并检查机械内，是否有杂物，并清理干净。
- 二、开机：开启电源钥匙，按启动键，等5秒钟，随意点击界面，进行复归。
- 三、测试：点击界面测试键，进入手动测试界面，测试各压轮，锯片、日光灯，光电吹气及输送带，运转是否正常。然后再进入调试阶段；
- 四、调试：点击界面压轮高度，测量压轮目前实际高度，在压轮高度校正切台栏填入；测量读料台压轮实际高度，并在读料台栏填入。压轮厚度保持是3mm就可以。然后点击压轮定位。
- 五、选择工种：进入主界面，如果是我们需要定长的木料，我们可以选择工作单裁切，如果是我们只需要取出木料中的节疤或其他废料，可选择划线裁切；
- 六、工作单裁切：测量需要裁切木料的宽度及厚度，在工作单中高度一栏输入木料的厚度，宽度一栏输入木料的宽度。在目前工作单界面输入所需木料的尺寸、数量。可以设多个尺寸。然后储存。

七、切台操作：打开需要进行的工作单。按锯片启动键，听到提示音后，在按输送带启动键。然后才能放入木料。如遇紧急情况，请马上按紧急停止键。

八、关机：确认输送带上无木料后，先按输送带停止，等输送带完全停止后，再按锯片停止键。然后关闭主机及电源。清理机械及工作场所。

我公司主要经营全自动拼板机，优选锯，高速横截锯，齿接生产线

我们的地址：山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街电话：联系手机：15169545666 期待您的咨询