

800吨稳定土拌和站 枣庄稳定土拌和站 大昌机械

产品名称	800吨稳定土拌和站 枣庄稳定土拌和站 大昌机械
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌和站是大型机械设备，使用的时间长了，就会出现一些故障，那么如何检查、维护稳定土拌和站呢？下面我们就来一起分析一下：

- 1、查看稳定土拌和站各部件的巩固是否联接牢靠。
- 2、用手转移稳定土拌和站各滚动部件，800吨稳定土拌和站，查看滚动是否，有无发卡现象。
- 3、查看稳定土拌和站各减速机的光滑油是否加到指的容量，并光滑各光滑点。
- 4、查看稳定土拌和站操控台中各线路接头的联接状况是否松动。强制式搅拌机。
- 5、查看稳定土拌和站各皮带给料机斗门开启组织的启闭状况，全程调理应无卡阻，皮带工作平稳，无串动。查看仓壁振动器的自控设备是否，调速牢靠。螺旋输送机应工作平稳，开停牢靠。料位器的反响、牢靠。

稳定土拌合站安全滤芯不需保养，如主滤芯破漏，安全滤芯上粘附许多尘埃或正常运用500小时后，枣庄稳定土拌和站，应替换安全滤芯。

不要用水或柴油清洗纸滤芯，300型稳定土拌和站，不然滤芯孔隙被堵住，增加进气阻力。

安稳土拌合站在运用过程中必定要留意正确运用和保护保养空气滤清器，不然，导致发动机气缸的前期磨损，继而使发动机窜气窜机油，动力下降，使发动机不得不提早进入大修，给用户经济上构成严峻的丢失。

非稳定土拌合站专业人员禁止操作、维护该设备。操作人员要尽职尽责，严格按操作程序操作。出现问题立即停车，严禁设备带病工作，严禁操作人员擅离工作岗位。

任何人不得擅自更改电气装置或控制线路，不得擅自更改电气装置的整定值和规格，稳定土拌合站控制室非工作人员，不能随便进出。

工地配电及安全保护须符合国家现行的有关供电安全规范、标准。用电设备严格按照规定接零或接地，以防发生触电事故。

稳定土拌合站设备运转过程中，严禁人员进入搅拌罐！严禁人员将手伸进螺旋输送机！严禁人员站在皮带机上！以防发生伤事故。

稳定土拌合站的安全操作规程

一、对拌合楼内外线路进行检查，保证各条线路均绝缘良好，机械设备外露的转动部分应设防护装置。

二、对拌合楼各种指示器及时核定，保持准确，同时经常检查离合器、制动器、升降器是否灵活可靠，轨道是否良好，钢丝绳有无损坏式断裂，并经试转全部机械达到正常后方可作业。

三、拌合楼操作及观察砭指标处要设作业平台及防护栏杆，严禁拌合楼在操作过程中进行检修。

四、禁止任何人进入拌料仓中，500型稳定土拌和站，更不得随意将杂物抛入拌料仓中。每次运行前，必须对料仓进行检查，上、下拌料仓的扶梯必须保证安全、可靠。

五、严禁将大石料式及其它铁制品放入储料仓中，稳定土拌合站并保证传送带的完整及正常运转，在提升斗及传送带附近严禁站人。

800吨稳定土拌和站-枣庄稳定土拌和站-大昌机械(查看)由安丘市大昌机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安丘市大昌机械有限公司(www.sgchenyu.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.aqdcjx.com)还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。