

# 数显测力锚杆使用方法 昊洲矿业 咸阳测力锚杆

产品名称	数显测力锚杆使用方法 昊洲矿业 咸阳测力锚杆
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

### 测力锚杆传输数据

传输数据：先把适配器和电源连接好，数显测力锚杆使用方法，打开把光标通过上、下翻键移动到数据上传上，按确认键后，把软件点开后，测力锚杆安装位置，设置通信端口，通信端口的设置，右键点击计算机桌面上我的电脑，再点设备管理器后，再点端口，看是COM几，软件上就设定COM几，测力锚杆安装说明，设定波特率是115200.

把工作面设定好。工作面分机数量设定好，间隔时间设定为10分钟。点击数据接收，当数据接收成功后将自动关闭，当数据传输完成后，软件上将显示数据接收完成。

4、数据管理：把光标通过上、下翻键移到数据管理栏上，按“确认”键，将出现下列功能：

(1)看单片机数据按“确认”键，输入移位检测仪编号，再按“确认”键可查看位移检测仪的数据；

(2)删除单片机数据，按确认键输入检测仪编号，再按确认键，咸阳测力锚杆，出现删除当前位移检测仪数据，删除后将无法恢复，再按“确认”键，即可删除当前数据；

## 供应LMC-200型测力锚杆 锚杆液压测力计

LMC-200型测力锚杆，锚杆测力计，测力锚杆厂家，测力锚杆价格，锚杆测力计价格，锚杆测力计工作原理

### 一、LMC-200型测力锚杆概述:

测力锚杆，又叫锚杆测力计，是测定锚杆受力变化的仪器，可通过测量液压枕油压来确定锚杆尾部承受的载荷。通过对锚杆的监测，以对锚杆支护质量进行监控，从而达到对巷道围岩应力的监控目的。

### 二、LMC-200型测力锚杆技术指标：

量程：0~200KN；

分辨率：0.1KN；

精度：1.5% FS；

使用环境：煤矿井下0~40℃、95%RH。

### 测力锚杆使用注意事项

- 1、为防止传感器导线接头进灰尘、进水，加以防护套保护插头。
- 2、如果出现读数不稳定或偏差较大可能是以下情况：
  - 1) 传感器插头弄进了湿煤粉，弄干后即可使用。
  - 2) 接头接触不良，重插或转动。
  - 3) 电池电量不足。
- 3、按动显示按钮时，按动是尽量短，测完后手持插头顶部分部按下即可。
- 4、数显仪所使用电池为6F22型9V电池两节；

数显测力锚杆使用方法-昊洲矿业-咸阳测力锚杆由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。数显测力锚杆使用方法-昊洲矿业-咸阳测力锚杆是山东昊洲矿业安全装备有限公司（[www.haozhoukuangye.com](http://www.haozhoukuangye.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。