

2. “ auto/manu ” 自动/手动
3. “ 上升箭头 ” 手动反转/参数设置：加
4. “ 下降箭头 ” 手动正转/参数设置：减
5. “ star ” 显示或设置内容切换
6. “ spare ” 参数保存及返回到计数界面。（注：只有在变频器停止时按本键参数才会保存，否则只返回计数界面）

参数在变频器运行时不能修改，参数设置请在停机时操作。设置操作按键时手不能触及电路板以防触电！

参数设定功能表

功能	显示内容（样式）	单位	范围	出厂设定	
冲压次数（显示）	*****				不用设
连打次数设定	n==***	1	1-60	1	在停
连打延迟	h==***	1	1-99	1	在停
直流母线电压(显示)	e***				1-99对
输出电流(显示)	a***				不
变频器ipm模块温度	c***				不
（显示）					
变频器工作中频率（显示）	**。 **				不
测试模式	ff **	1	0-1	0	参数为“1” 传感器变频
报警：（没有检测到计数传感器）	。。 l==00				请检查
设置冲压速度（变频器输出频率）	**。 **	0.01	0.01-70.00		在“自动” 按，上