

衢州50型小型顶管扒渣机现货报价

产品名称	衢州50型小型顶管扒渣机现货报价
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

产品详情

小型顶管扒渣机优惠促销 50型顶管专用扒渣机库存量大作为一款顶管用的扒渣机，作用于顶管工程作业，在平常的使用过程中该如何防止其生锈呢？忠恒机械工作人员提醒你，当顶管扒渣机在长时间不工作的情况下放在阴凉、干燥、通风的室内保管。若露天保管扒渣机，应放在地势干燥处，不受阳光直射的地方，一定要搭棚遮盖。忠恒为你提供一些具体防止扒渣机生锈的方法：1、松香汽油液防锈;2、硫酸铵液除锈;3、食醋除锈;4、苏打水除锈。忠恒50型电动微型顶管扒渣机，扒渣效果好，欢迎广大新老客户咨询选购！忠恒为你介绍50型顶管扒渣机操作使用规则：1.使用前要先检查各电缆、接头应完好，有无破损现象;连接线路是否完好，无烧损、松脱现象。2.检查矿用扒渣机各个部件螺丝是否有松动、脱落现象。3.接通电源，打开二相开关，让电机运行一段时间。4.接通电动滚筒，让电动滚筒试运行五分钟，查看矿用扒渣机滚轮、滚筒转动灵活，是否有异常音响。5.检查多路操作阀：各操纵手柄应处于中立位置，操纵应灵活，无卡滞现象。忠恒带你了解50型顶管扒渣机开机时所检查的主要内容：1、检查顶管扒渣机电气线路绝缘是否良好，再连接电源电线，检查电源相序是否正确，从电机风扇端看，电机应顺时针旋转。2、检查操纵机构是否灵活，有无卡滞现象。3、检查各连接紧固螺栓是否松动。4、检查顶管扒渣机液压系统各管路及操作阀、工作油缸、油泵等，是否有渗漏。扒渣机的液压缸在运行时有时会产生较大噪音，一是油液中有空气。二是油封破损。三是活塞杆曲折。5、检查输送带张紧度合适与否，滚筒、托辊转动是否灵活。6、顶管扒渣机所有操纵杆已放到“空档”位置时、方可接通电源、开动机器。