

# 不锈钢真空泵 质量好的不锈钢真空泵 博富来真空泵

产品名称	不锈钢真空泵 质量好的不锈钢真空泵 博富来真空泵
公司名称	淄博博山博富来制泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园博富来路1号
联系电话	13864492777

## 产品详情

2BY系列水环真空泵及压缩机

2BY6水环真空泵/压缩机主要用于抽除性气体，及在各类、环境中工作。

性能曲线（选型示例）

- 1.设计点参数：吸气量 $V=100M^3/h$  吸气压力 $p_1=40mbar$
- 2.其余参数同标准状态（见注）
- 3.本例中为71Y

根据曲线编号查出相应的产品型号（即定货号，但仅限于标准型）如本例中可从71Y中查得泵型为2BY207  
1

## 正确检修水环式真空泵的方法

水环式真空泵在使用一段时间后，相关工作人员都要进行日常的检修，这样是为了能够保证设备的正常运行，但很多用户知道这个道理却不知道该如何正确检修，下面就给大家介绍一下设备的正确检修方法：  
1、检查泵阀时，注意密封环有没有老化或者变形，弹簧弹力是否严重降低，阀口与阀芯有无磨损、腐蚀等瑕疵。  
2、拆卸活塞时要用专用尖头工具把填料环从其槽内取出，注意不要损坏环槽。  
3、确保蜗杆蜗轮齿轮完好，不锈钢真空泵叶轮，不应有裂纹或断齿，安装时要检查啮合接触情况。  
4、检查真空泵的阀端面与泵体法兰面是否平行，不能出现凹进的样子。  
5、拆装调节机构时，要标定冲

程长度位置，卸下刻度表座，将刻度环滑入标定位置，测量的冲程长度应与刻度表完全一致。

6、更换膜片时，拆装泵头应预先吊起，防止掉落损坏。水环式真空泵进行日常的检修，是为了能够发现存在的隐藏故障，及时的进行修理，这样就可以很好的降低设备故障的发生率，保证设备的正常运行，所以掌握检修的方法是每个工作人员应当具备的。

1、水环真空泵排气过滤器是一个属于耗材料类配件，有油气分离作用，可以防止真空泵油随着尾气排出真空泵泵体，把过滤下来的真空泵油沉淀下来回流到油箱里，当排气过滤器失效时，排气过滤器就起不到过滤作用，导致真空泵油随着尾气排出，不锈钢真空泵，这就是为何排气口有白色或都蓝色油烟。一般3-6个月就要考虑更换，但在污染比较严重行业，更换的频率要多一些。2、水环真空泵的油积碳、发黑，像油泥一样，要将真空泵油更换掉，就要将水环真空泵从系统上拆下，2bv5131不锈钢真空泵，用干净的方盘接在放油孔下。旋油塞和放油塞，放出污油。断续启动电机，使各真空小室内的油全部排出。然后从各抽气管加入干净的真空泵油200-300CC.断续启动电动机，再次清洗各真空室。这样经2-3次重复清洗后，放光清洗用油，质量好的不锈钢真空泵，旋上放油塞。从注油塞处加入干净的真空泵油到视窗口的中心位置，旋紧注油塞不使漏气。要注意油加的过多，减少油的加入量；进气口长时间抽大气。

不锈钢真空泵-质量好的不锈钢真空泵-博富来真空泵(诚信商家)由淄博博山博富来制泵有限公司提供。淄博博山博富来制泵有限公司(www.bofulai.com)为客户提供“水环式真空泵,不锈钢真空泵,往复式真空泵,罗茨真空机组”等业务，公司拥有“博富来”等品牌，专注于真空泵等行业。欢迎来电垂询，联系人：闫炳雷。