

绵阳小型顶管扒渣机品质保障 50型顶管专用扒渣机价格图片

产品名称	绵阳小型顶管扒渣机品质保障 50型顶管专用扒渣机价格图片
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园C区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

产品详情

小型顶管扒渣机量大价优

50型顶管专用扒渣机厂家销售忠恒50型顶管用小型扒渣机在顶管内出渣作业，对设备的要求比较高，要求50型小型扒渣机机形小，重心低，设计方面能够在顶管弧形断面进行高效率的开挖、掘进、采集、输送、装卸。忠恒50型扒渣机是扒渣机市场上特小规格型号的扒渣机，特别适合在顶管内出渣作业。铲口设计成弧形、扒装臂连接处设计成弧状。忠恒50型顶管扒渣机属于一款小型的顶管工程用扒渣机。其作为一种小型扒渣机，在工作时需要注意以下几点，以减少扒渣机的磨损。1、适度增加小型扒渣机的挖齿的耐磨程度，挖齿一般以锰钢为原材料，耐磨性本身较强，不过我们还可以在筋板侧面焊接有利于加强筋板强度的加强板，以有效的加强挖齿的耐磨能力和抗击打能力。2、减少石料的锋利程度，破碎的石料，如果带有很锋利的边角，在进入输送带时很容易把输送带划伤划破，所以如果想延长小型扒渣机的皮带的寿命，那么石块的边角就不能太过于锋利。3、减少粉尘进入液压件，增加液压系统的密封性，我们在机器工作一段时间后应把油箱里的液压油过滤一下，把进入系统的粉尘清理掉。4、操作员在操作扒渣机生产过程中经常检查，发现异常声音就需要停机检查，特别销轴部分，避免销轴断裂对机器的损坏。忠恒50型电动微型顶管扒渣机，扒渣效果好，欢迎广大新老客户咨询选购！忠恒为你推荐50型顶管扒渣机操作使用规则：1.使用前要先检查各电缆、接头应完好，有无破损现象;连接线路是否完好，无烧损、松脱现象。2.检查矿用扒渣机各个部件螺丝是否有松动、脱落现象。3.接通电源，打开二相开关，让电机运行一段时间。4.接通电动滚筒，让电动滚筒试运行五分钟，查看矿用扒渣机滚轮、滚筒转动灵活，是否有异常音响。5.检查多路操作阀：各操纵手柄应处于中立位置，操纵应灵活，无卡滞现象。