

即墨斗式提升机 山东青岛旭东电力 斗式提升机图纸

产品名称	即墨斗式提升机 山东青岛旭东电力 斗式提升机图纸
公司名称	青岛旭东电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省胶州市滨州路558号
联系电话	13853269566

产品详情

ZBT系列板链斗式提升机

型号选用作为常用的提升设备，斗式提升机的选用受很多方面因素的制约，选错型号会给使用方带来不尽的麻烦。一般决定斗式提升机选型取决于以下几个要素：1、物料的形态：物料是粉状还是颗粒状还是小块状。2、物料的物理性质：物料有没有吸附性或者粘稠度，是否含水。3、物料的比重：一般斗式提升机参数都是针对堆积比重在1.6以下的物料设计和计算的，太大的物料比重需要进行牵引力和传动部分抗拉强度的计算。4、单位时间内的输送量。

ZBT系列板链斗式提升机

安装要求1、斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。砼基础的表面应平整，并呈水平状态，保证斗式提升机安装后达到垂直要求。高度较高的斗式提升机在其中部机壳和上部机壳的适当位置应与其相临的建筑物（如料仓、车间等）连在一起以增加其稳定性。安装时先安装下部部件，固定地脚螺栓，然后安装中部机壳，斗式提升机生产厂家，后安上部机壳。机壳安装成功，校正垂直度。在全高上下用铅直线测量，误差应小于10mm。上下轴应平行，即墨斗式提升机，其轴心线应在同一平面内。高度较低的斗式提升机安装时，可以在地平面把上、中、下机壳全部连接并较正好，然后整体吊直固定在砼基础上。2、机壳安装好后，安装链条及料斗。料斗链接用的U型螺丝，既是链条接头，又是料斗的固定件。U型螺丝的螺母一定要扭紧并可靠防松。3、链条及料斗安装好以后，进行适当张紧。4、给减速机及轴承座分别添加适当数量的机油和黄油。减速机用工业齿轮油润滑。轴承座内用钙基或钠基黄油均可以。5、试运转，安装完成后即应进行空车试运转。空运转应注意：不能倒转，斗式提升机图纸，不能有磕碰现象。空运转不小于2小时，不应有过热现象，轴承温升不超过250C，减速机温升不超过300C。空运转2小时后，一切正常即可进行负荷试车。带负荷试车时喂料应均匀，防止喂料过多，堵塞下部造成“闷车”。

维护事项

- 1、斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料，然后再停车。
- 2、不能倒转。倒转即可能发生链条脱轨现象，排除脱轨故障很麻烦。
- 3、均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。
- 4、及时适量补充润滑油。
- 5、链条和料斗严重磨损或损坏时应及时更换。

即墨斗式提升机-山东青岛旭东电力-斗式提升机图纸由青岛旭东电力设备有限公司提供。青岛旭东电力设备有限公司（www.qdxudong.com）为客户提供“除渣设备,除灰设备,上煤及输煤设备,电力环保设备,刮板捞渣机”等业务，公司拥有“旭东电力设备,旭东电力,青岛旭东”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。