

电子地磅厂家 世佳 池州地磅

产品名称	电子地磅厂家 世佳 池州地磅
公司名称	合肥世佳电工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室
联系电话	15255558605 15255558605

产品详情

电子汽车地磅正确操作方法：

- 1、在称重前，确定称重物体不要超过地磅的额定量程。超重称量会缩短传感器和载物台的使用寿命，更不能猛击、撞击传感器
- 2、汽车过磅前，打开电源开关，让仪表开机预热15分钟。先开仪表后开打印机，关机顺序为先关打印机后关仪表。
- 3、汽车上磅前，要检查仪表显示是否为“0”如果显示不为“0”，地磅厂家，按置零键使仪表归零后方可让汽车上地磅。

电子汽车地磅注意事项：

基坑内要保持清洁，不要有垃圾及物品进入。秤体四周及秤台台面工作人员要负责经常清扫，保持清洁，无积水。

在雷雨天气严禁使用，断开电源。遇到雨水天气要做好排水工作，防止接线盒进水受到浸泡，这样会造成传感器灵敏度下降，甚至是直接被烧毁。

安装地磅是件很累的事，也存在很多危险，特别注意的是在吊地磅时，千万不要站在地磅下面，不要将手指放入有缝隙中，池州地磅，避免被夹断。

电子地磅工作原理

被称重物或载重汽车置于承载器台面上，电子地磅厂家，在重力作用下，通过承载器将重力传递至称重传感器，地磅多少钱，使称重传感器弹性体产生变形，贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡，输出与重量数值成正比例的电信号，经线性放大器将信号放大。再经A/D转换为数字信号，由仪表的微处理机（CPU）对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后，即可打印记录称重数据，如果配置计算机可将计量数据输入计算机管理系统进行综合管理。

电子地磅厂家-世佳(在线咨询)-池州地磅由合肥世佳电工设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥世佳电工设备有限公司（www.shjauto.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!