

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm

产品名称	江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm
公司名称	泰州市益博机械制造有限公司
价格	1029.00/台
规格参数	品牌:益博 型号:YBOMC-6.0KVA 产地:江苏泰州
公司地址	泰州市华润国际花园10幢2709-2710室(注册地址)
联系电话	17751649292

产品详情

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm图片

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm价格

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm功率6.0KVA

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm售后维护

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm技术协议

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm技术参数

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm品质保证

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm厂家热卖

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm促销价格

江苏移动式轴承加热器YBOMC-6.0KVA内径280mm技术参数

功率	6.0KVA
电压	380V
电流	16A
频率	50/60Hz
加热工件内径	30-280mm

*大工件外径	550mm
*大工件宽度	150mm
*大工件重量	65kg
加热杆mm	20/30/40/70
外形尺寸cm	83*40*82
机器重量	70kg
水平加热支架	-
滚轮移动	有
可旋转加热杆	
*高加热温度	Max.250
温度控制	数显0-250
时间控制	数显0-9999S
手动控制	
声音提示	
错误提示	
自动退磁	
自动保温	
磁性测温探头	
功率自动调节	

轴承加热器操作指南：

- 1、将轭铁放置在主机的端面上。
- 2、将插头插入有控制开关的电源插座上。
- 3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。
- 4、按动启动按钮，主机通电。
- 5、检查轭铁对地应无电压。
- 6、按动停止按钮主机断电，停止加热。
- 7、根据不同规格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁放在主机的顶端面上，应吻合平整。
- 8、加热时，应将传感器插入“传感插座”，并将传感器紧贴被加热工件。
- 9、当轴承加热到所需的温度，将会自动关断电源或按一下停止开关。
- 10、停止加热后，轭铁向左或向右移动，取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。
- 11、如果重复使用，不间断地加热轴承，只需要将所加工的轴承再套进轭铁，按一下启动按钮即可。

注意事项：

- 1、供电电源的接地线必须良好。
- 2、主机未放置轭铁前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝。

- 3、滚珠轴承加热器温度切勿超过150 。否则会引起轴承退火。
- 4、为了提高加热效率，根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时，应尽量选横截面积较大的轭铁。
- 5、主机必须平整放置切勿侧斜，轭铁与主机端面须吻合。
- 6、必须当主机断电后，方可取轭铁中的加热部件。

产品关键词：YBOMC-6.0KVA移动推车式轴承加热器 YBOMC-6.0KVA全自动智能轴承感应加热器
YBOMC-6.0KVA车载式轴承加热器 YBOMC-6.0KVA微电脑轴承加热器 YBOMC-6.0KVA移动小车式
轴承加热器