

# 矿用气动隔膜泵配件 星达隔膜泵 山西隔膜泵配件

产品名称	矿用气动隔膜泵配件 星达隔膜泵 山西隔膜泵配件
公司名称	山西星达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区旧晋祠路99号
联系电话	15536876151

## 产品详情

山西星达机电设备有限公司主要经营产品为气动隔膜泵，隔膜泵配件，BQG-450/0.2气动隔膜泵配件，隔膜计量泵，加药泵，化工泵，煤矿物资等。隔膜泵配件

山西星达机电设备有限公司为您介绍：

### 步骤一：拆下上下盖

采用扳手或套筒，拆下将上下盖固定在流体腔上的16个螺栓，随后，移去上下盖

### 步骤二：拆下流体腔

采用扳手或套筒，拆下将流体腔，隔膜和空气腔固定在一起的16个螺栓，随后，移去流体腔

### 步骤三：拆下隔膜组件

采用扳手或套筒，通过逆时针转动，从隔膜连杆轴上拆下隔膜组件（外护块，隔膜，内护块），随后，检查隔膜是否出现切口，戳孔，磨损或化学腐蚀，如果必要，须更换隔膜

山西星达机电设备有限公司主要经营产品为气动隔膜泵，矿用气动隔膜泵配件，隔膜泵配件，隔膜计量泵，加药泵，化工泵，煤矿物资等。隔膜泵配件

山西星达机电设备有限公司为您介绍：

1、在隔膜泵1-3米范围内加装带调压全自动排水空气过滤器连接管方面尽量用软管及留活动接头（ARO隔膜泵特点自润滑，无需添加润滑油）

2、空气压缩机处理空气出来应有空气干燥机及精密过滤器等保障气源的整体质量。具体安装方式请参照实物图。

隔膜泵启用：在开启隔膜泵之前应该注意先用清水重新管路，这样有效避免新装管路有焊渣或硬物进入流体腔，山西隔膜泵配件，致使膜片或球阀造成损坏。?进料口及出料口阀门开启?开启气源压力时应该由慢到快使用气压应该在7.5bar，正常使用气压应该为5-7bar关闭：先切断气源开关/再关闭进料阀门。

山西星达机电设备有限公司主要经营产品为气动隔膜泵，隔膜泵配件，隔膜计量泵，加药泵，化工泵，煤矿物资等。隔膜泵配件

山西星达机电设备有限公司为您介绍：

#### 气动隔膜泵产品用途

- 1，泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 2，泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3，粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4，BQG-150/0.2隔膜泵配件，泵吸各种乳剂和填料。
- 5，泵吸各种化学污水。
- 6，用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 7，啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
- 8，泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 9，各种橡胶浆。 各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 10，各种、易挥发液体。
- 11，各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 12，各种高温液体可耐100 。

13，作为各种固液分离设备的前级送压装置。

矿用气动隔膜泵配件-星达隔膜泵-山西隔膜泵配件由山西星达机电设备有限公司提供。“气动隔膜泵,隔膜泵配件,隔膜计量泵,加药泵,化工泵,煤矿物资”就选山西星达机电设备有限公司(www.sxxdjd.com),公司位于:山西省太原市万柏林区旧晋祠路99号,多年来,星达隔膜泵坚持为客户提供好的服务,联系人:贾经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。星达隔膜泵期待成为您的长期合作伙伴!