

100立方LNG储罐 贮存LNG43吨 立式卧式两款低温液体储罐 泓阳厂家直销LNG储罐

产品名称	100立方LNG储罐 贮存LNG43吨 立式卧式两款低温液体储罐 泓阳厂家直销LNG储罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	470000.00/台
规格参数	泓阳:100立方LNG储罐
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

产品详情

欢迎您来到河南泓阳压力容器网站

河南泓阳压力容器有限公司

扫码加微信 价格更优惠

泓阳牌LNG气罐说明:

LNG储罐供气流程:

- 1.确认要供气的泓阳牌LNG储罐全部阀门,除储罐根部阀及紧急切断阀外均呈关闭状态。
- 2.开启泓阳牌储罐下部进液阀门及增压液相、气相阀门,检查增压气化器前后阀门均呈开启态。
- 3.开启要供气的气化器前低温截止阀,气化器后常温法兰球阀及调压系统所有需开启的阀门。
4. A. 供气量 < 1000-2000Nm³/h时使用1台储罐出液即可满足供气要求;
5. 出液:
 - (1)当储罐压力升至高于出站压力0.15MPa以上时,缓慢打开出液阀门,完成开始供气作业。
 - (2)记录出液储罐编号,开始供气时间。

(3)供气中要注意密切关注储罐的液位、压力变化及出站流量和压力的变化情况。

LNG储罐的自增压操作规程

1、手动操作时，打开阀门：增压液相阀、增压气相旁通阀、气化器进液阀门，使LNG直接进入自增压气化器，经过气化并进入LNG储罐。此时，应密切观察压力，当LNG储罐压力达到所需值时，关闭增压液相阀阀门。

2、注意事项：

(1)LNG储罐运行时，必须保证其液位高限为90，低限液位为15。

(2)自增压系统手动操作时，现场严禁离人。

(3)自增压系统投入运行时，减压系统应处于关闭状态。

(4)手动操作时，现场严禁离人。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如lng储罐价格、lng罐规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!

我们的地址：牧野区东马坊工业园

电话：13383800101

联系手机：13383800101 期待您的咨询