

中力三支点电动叉车 博瑞哲 南通中力电动叉车

产品名称	中力三支点电动叉车 博瑞哲 南通中力电动叉车
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

中力电动叉车发展历史：

1993年进入物流搬运设备行业，1996年开始OEM全球零件定制，1999年开始制造室内电动仓储设备，2002年在美国南卡州建立分公司（国内在美国建立分公司的叉车企业），2003年江苏靖江分厂开工，2008年安吉电动车工业园落成，2009年收购美国bigjoe公司2011年在比利时建立欧洲分公司，2013年开始在中国电动仓储车产销排名，2015年泰国分公司成立，同年阿母工业上线，2016年锂电车间开工，2017年中力电动叉车仓储车年销突破50000台，中力三支点电动叉车，2018年11月11日，借助阿母工业线上“百团大战”活动风风火火的开启，中力叉车仅仅只用1天时间，终以超过2.6亿销售额，2万3千台量的业绩再度霸屏。

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

2.2舱下的作业规范

- 1、码头作业时因为实际状况会遇到舱下摆排、堵杆、起二层等状况，作业前有必要了解好船舱状况，中力电动叉车哪家好，查看船舱大约长、宽、高、杆的深度、高度和船舱底边的斜度。
- 2、叉车进仓前等候时，叉车有必要把一切油缸收起、熄火、关灯、门窗关好、方向打正并做好油量承认，插头皮套是否无缺，车内不许摆放杂物，手刹拉好，才干答应叉车下舱。
- 3、司机下舱时有必要承认舱梯是否无缺，穿好安全绳。下舱时采纳双手替换办法放慢动作，留心防滑。

4、舱下作业时首要检查舱内是否整齐，有无石块、木块等杂物乱放现象，如有影响作业的杂物时有必要告诉辅导员组织整理。并与舱下指挥工做好暂时互保作业。

叉车保养大全

操作注意事项：

??1、经培训并持有驾驶执照的司机方可开车；

??2、在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；

??3、搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物；

??4、平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；

??5、装物行驶应把货物放低，门架后倾；

??6、坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿

????行装卸作业；

??7、行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的空隙；

??8、不准人站在货叉上，车上不准载人；

??9、不准人站在货叉下，或在货叉下行走；

??10、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具；

??11、不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物；

??12、起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在小范围内作前后倾；

??13、加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，不要点火；

??14、离车时，中力搬运电动叉车接线图，将货叉下降着地，并将档位手柄放在空档位置，发动机熄火并断开电源，南通中力电动叉车，将手制动拉好，在坡道停车时，还须用垫块垫住车轮。

中力三支点电动叉车-博瑞哲(在线咨询)-南通中力电动叉车由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司（www.brzcc.com）是江苏苏州,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博瑞哲领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博瑞哲更加美好的未来。