

石家庄684芯光交箱 盒式光交箱批发

产品名称	石家庄684芯光交箱 盒式光交箱批发
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

石家庄684芯光交箱 盒式光交箱批发

OCC室外通信光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准144芯盒式光缆交接箱规格、684芯光缆交接箱、盒式光交箱批发、光纤光交箱详细安装图光交箱图文详细 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998
1 规范规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱产地中国移动通信|中国电信|中国联通）

SMC光缆交接箱批发产品是宁波远捷通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯1152芯

箱体材质：冷轧板、不锈钢、SMC

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

常规安装地方：壁挂式 落地式 盒式 插片式

光缆交接箱产品用途及特点：1.用途：本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。2.光纤的分配和调度均在正面进行，光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干涉，操作十分方便。3.采用抽屉式托盘结构，集熔接与终端为一块托盘，托盘可单独抽出施工，熔接与成端在同一层面操作，不需翻转，施工极为方便。4.适配器左向倾角安装，保证了跳纤的曲率半径，避

免激光灼伤眼睛，使光纤连接头的操作方便、安全，且适配器可拆卸，给维护带来便利。

5.设备采用光缆分支器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作更加便利可靠，当外缆引入时，光缆分支器部件可单独拿出施工，操作便利。

6.引入光缆后，用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀，使密封效果。

7.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65级要求。

安装说明，本设备根据实际需要可落地或架空安装使用

1.落地安装：在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门，将设备内底部的两边插销拔出，并打开设备底座面板，将设备放在水泥基座上，用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕，合上底座面板，插好插销，锁紧面板。

2.架空安装：在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个 $\phi 14$ 的孔，再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。

纤的布放及光纤熔接

1.抽出终端熔接托盘，打开盖板。向上推起上层的熔接盘，然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。

2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好，（保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘，盘绕固定好后，用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上。

3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定（保证弯曲处曲率半径大于40MM).4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接，熔接点用热缩套管热缩保护后，置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后，盖上盖板，推入熔接盘。

交接箱一般规定 1.交接箱的安装位置应符合设计要求。

2.交接箱安装必须稳固，箱体横平竖直，箱门应有完好的锁定装置。

3.交接箱的设备编号、电缆及线序编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。

4.落地式交接箱安装应砌混凝土基座，基座与人（手）孔之间应以电缆管方式连接，不得采用通道式。电缆管数量应接交接箱终容量需要一次敷设，少一次不得少于三根。

5.落地式交接箱安装必须做好防潮措施。

6.金属箱体的壁龛式分线盒，其箱底应衬厚度不小于15mm的木板，以便电缆固定。5交接箱安装位置的选择 交接箱安装位置的选择应符合以下条件：

1.交接箱的位置宜设置在交接区内线路网中心偏离电话局的一侧，靠近交接区入口处的一个分支路口或配线电缆的交汇处。

2.符合城市规划，不妨碍交通并且不影响市容观瞻的地方。

3.靠近人（手）孔便于出入线的地方，或利旧电缆的汇聚点上。

4.安全、通风、隐蔽、便于施工维护、不易受到外界及自然灾害损伤的地方。

5.下列场所不得设置交接箱：

（1）高压走廊和电磁干扰严重的地方。

（2）高温、腐蚀严重和易燃易爆工厂、仓库附近及其他严重影响交接箱安全的地方。

（3）易于淹没的洼地及其他不适宜安装交接箱的地方。