

林凯设备租赁 升降机出租 合肥升降机

产品名称	林凯设备租赁 升降机出租 合肥升降机
公司名称	芜湖林凯建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路52号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

升降机升不起来的原因

升降机各个部件都极其重要，不管哪一个部件出了问题，都会影响升降机的运行与安全可靠性，如果升降机升不起来我们该怎么办，或许还有很多人不了解。在这里林凯设备租赁来与大家分享一下吧。

- 1、当升降机超负荷运行时，合肥升降机，会升不起来，这主要是因为每台升降机都有自己的额定载重量，一旦超载起升，就会出现起升无力或升不起来的现象。所以这时的办法就是保证装卸货物时不能超载。
- 2、设备的回油阀如果没有关闭也会导致其升不起来，此时可以采用旋紧回油阀的办法来解决。
- 3、当设备的手动泵单向阀卡死导致回位失灵也会升不起来，对此可以旋开油泵阀口螺栓，进行进一步的检修、清洗以及更换清洁液压油来解决。
- 4、可能是由于设备的手动泵、齿轮泵严重漏油引起的，升降机出租，这是可以正确更换油泵密封圈来解决。
- 5、可能是由于设备齿轮泵损坏，而无压力进行升降，的办法是更换齿轮泵。
- 6、在设备液压油不足时也会导致不升降，这是只需要加足液压油就可以运行。
- 7、如果设备的电路断路也不进行升降，此时需要检查保险丝进行检修更换等来解决。

以上就是林凯设备租赁介绍的关于升降机为什么升不起来的相关内容，大家在使用时一定要注意安全。

排除升降机线路故障的方法

我们在进行高空作业的时候都会用到升降机，而在使用过程中遇到线路短路是一件非常令人的事，尤其是在炎热夏季和长时工作线路发热的情况下，比较容易引起线路短路，这很容易造成升降机电机或电箱烧坏，升降机，造成升降机瘫痪不能使用，因此做好升降机线路排除是非常关键的检查工作，那么排除升降机线路故障的方法有哪些呢？

- 1、检查升降机线路是否存在老化、外露、或损坏现象。
- 2、用电压档来检测升降机时，需要接通电源，然后同样要根据电路原理图来对电压进行测量，通过测出的电压值来对故障点进行确定和分析。
- 3、接通电源之后，检查升降机电箱指示灯是否工作，排除电源间短路，此时会产生很大的短路电流，烧毁熔断器熔体，这种情况比较明显，所以当对电路分析时便可查出并排除。
- 4、用电阻档检查时，需要把电源断开，然后通过电路原理图进行测量，根据测量出的电阻值的大小，来对故障点进行分析。
- 5、进行升降机空载和负载实验，检查继电器是否能够分合自如，当触点粘合时，开关连续不释放，出现这种短路的时候，不会产生很大的电流，熔断器不会损坏。
- 6、采用表检查液压升降机故障时，可以用电阻档和电压档进行检测。

我们对升降机的线路故障用短路的方法检查时，可以以升降机的控制原理图为依据，对可能出现的故障触点、开关等进行短接，短接后，如果故障消除了，就说明故障在这部分，缩小范围后，再进行检查，就可知道故障点在哪里。

一般我们在完成升降机的安装工作之后都是需要进行调试的，在调试的过程中如果出现问题的话可以立即解决，这样就能够避免在正式使用之中出现意外情况，那个时候就难以保证大家的安全了。下面就是一些调试升降机过程中要注意的要求。

升降机安装好后要怎样调试？升降货梯在安装时移动要注意安全，如果升降梯安装不当容易造成设备故障或事故。下面小编为大家提出几点升降货梯安装好后的调试要求：

安装前的准备：

- 1、设备到货后，安装工程师需对现场再确认，进行水平测试。
- 2、设备运至现场，需清点所有工具和升降货梯设备。

升降机调试注意要点：

- 1、工作前必须穿戴好个人劳动保护用品，特别注意戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，升降机租赁，电工、焊工穿绝缘鞋，并检查所有使用的工具。
- 2、在调试升降机前一定穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套或者站在绝缘垫上，否则禁止施工。
- 3、在安装时，应首先与现场施工单位负责人取得联系，共同研究双方在现场工作中的安全措施与安全注意事项，共同遵守执行。
- 4、升降货梯工作时必须在每层厅门外的，挂有井下有人工作的标牌。
- 5、在井道工作时，必须采用36V工作照明灯，在轿厢内工作时必须采用12V工具照明灯。

6、工作场所下面不准停人，下脚手架时不准滑下和跳下。

7、在调试中开车人员要配合好调试人员，精神要集中，听从调试人员的指挥。

林凯设备租赁(图)-升降机出租-合肥升降机由芜湖林凯建筑设备租赁有限公司提供。芜湖林凯建筑设备租赁有限公司 (whlinkai.tz1288.com) 是安徽 芜湖 ,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在林凯设备租赁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创林凯设备租赁更加美好的未来。